

# Bağlantı Kılavuzu

## Bağlanan yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows)

**Not:** *Yazılım ve Belgeler* CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir.

Yazıcı yazılımının güncellemeleri [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunulabilir.

### Yerel yazdırma nedir?

*Yerel yazdırma*, yerel olarak bağlanan bir bilgisayara (USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlanan bir yazıcıya) yazdırmadır. Bu tür bir yazıcıyı kurarken, yazıcı yazılımını USB kablosunu bağlamadan önce kurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

*Yazılım ve Belgeler* CD'si gerekli yazıcı yazılımlarını çoğu Windows işletim sistemine kurmak için kullanılabilir.

### Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

*Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz:

- Windows Vista ve Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2003 ve Windows Server 2003 x64 Sürümü
- Windows XP ve Windows XP x64 Sürümü
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 ve Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.2 ve openSUSE Linux 11.3
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ve SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 10 ve SUSE Linux Enterprise Server 11
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 ve Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0

**1** Açık tüm uygulamaları kapatın.

**2** *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Bir dakika içinde yükleme ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

**a**  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.

**b** Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

**3** **Önerilen Yükleme** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

### Yazıcıyı Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak kurma (Windows)

**Not:** Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak Windows XP ve sonraki sürümleri için yazıcı yükleme desteklenmektedir.

**1** Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

**2** *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

**3** Yükleme yazılımını kapatın.

#### 4 Yazıcı ekleme:

- düğmesini tıkladın veya **Başlat** düğmesini tıkladın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıkladın.
- Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıkladın.
- Yazıcı Görevleri alanından **Yazıcı ekle**'yi tıkladın.

#### 5 Uyarı geldiğinde, bir yerel yazıcı kurmayı seçin ve ardından **Disketi Var** düğmesini tıkladın.

#### 6 Yazıcı yazılımının kurulacağı konumu seçin.



**Not:** Dosya yolu **D:\Drivers\Print\GDI\** şeklinde olmalıdır; burada **D**, CD veya DVD sürücüsünün harfidir.

#### 7 **Tamam** düğmesini tıkladın.

## Bağlanan yazıcıları ağda yükleme (Windows)

### Ağ üzerinden yazdırma nedir?

Windows ortamlarında, ağ yazıcıları doğrudan yazdırma veya paylaşılmış yazdırma için yapılandırılabilir. Her iki ağ üzerinden yazdırma yöntemi de yazıcı yazılımının kurulmasını ve bir ağ portunun oluşturulmasını gerektirir.

Yazdırma yöntemi	Örnek
<p>IP üzerinden yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yazıcı, ağa Ethernet kablosu gibi bir ağ kablosuyla doğrudan bağlanır.</li><li>Yazıcı yazılımı olağan durumda her ağ bilgisayarına kurulur.</li></ul>	
<p>Paylaşılmış yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yazıcı, ağ üzerindeki bilgisayarlardan birisine USB veya paralel kablosu gibi bir yerel kablo kullanılarak bağlanır.</li><li>Yazıcı yazılımı yazıcıya bağlı bilgisayara kurulur.</li><li>Yazılım kurulurken, diğer ağ bilgisayarlarının yazdırabilmesi yazıcı "paylaşılmış" olarak ayarlanır.</li></ul>	

### Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme

Yazıcıyı kablo ağa yüklemeden önce, yazıcının başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan ve yazıcının Ethernet kablosuyla etkin Ethernet ağınıza bağlı olduğundan emin olun.

#### 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

#### 2 Yükleme yazılımı CD'sini yerleştirin.

Bir dakika içinde Karşılama ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

- düğmesini tıkladın veya **Başlat** düğmesini tıkladın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıkladın.
- Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

**3 Önerilen Yükleme** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

**Not:** Yazıcıyı bir statik IP adresi, IPv6 komut dosyaları kullanarak yapılandırmak için, **Özel Yükleme** seçeneğini seçin ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın.

**4** Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Ethernet bağlantısı**'nı seçin.

**5** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

## Yazıcıyı ağ üzerinde paylaşma

**1** Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

**2** Yükleme yazılımı CD'sini yerleştirin.

Bir dakika içinde Karşılama ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

**a**  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.

**b** Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

**3 Önerilen Yükleme** seçeneğini tıklatın ve sonra Karşılama ekranındaki yönergelere uyun.

**4** İstendiğinde, kurmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından **Ekle** düğmesini tıklatın.

**5** Sol-taraftaki bölmede Seçilen Bileşenler altında, eklediğiniz yazıcı modelinin yanındaki **+** öğesini tıklatın.

**6 Bağlantı Noktası**'nı tıklatın.

Sağ-taraftaki bölmede, yazıcının fiziksel olarak bağlandığı bağlantı noktasını seçin. **LPT1** varsayılan olarak seçilir.

**7** Paylaştırılmış yanındaki **+** simgesini tıklatın ve **Paylaştırılmış**'i seçin.

**8 Paylaşım Adı** öğesini tıklatın ve sağ-taraftaki bölmede yer alan **Paylaşım Adı** alanına paylaştırılmış yazıcının adını yazın.

**9** Ağınız için uygunsa, **Yazıcıyı Active Directory'de Yayınla** seçeneğini belirleyin ve sağ-taraftaki bölmeye ilişkili bilgileri girin.

**10** Sürücünün varsayılan sürücü olmasını istiyorsanız, **Varsayılan Sürücü** seçeneğini belirleyin.

**11** Yazıcıyla bir sürücü profilini ilişkilendirmek istiyorsanız, **Sürücü Profili** öğesini tıklatın ve sağ-taraftaki bölmede yapılandırmayı seçin.

**12** Yazıcı ile ilgili herhangi bir not veya belirli bir konum bilgisi eklemek için **Açıklamalar > Konum** öğesini tıklatın.

**13** Yükleme istediğiniz diğer bileşenleri seçin ve ardından **Son** öğesini tıklatın.

**14** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

## Bağlanan yazıcıyı yerel olarak yükleme (Macintosh)

### Yazıcıyı yerel olarak yüklemeyden önce (Macintosh)

Yazıcı USB kablosuyla yerel ağa bağlanabilir. Yazıcıyı bu şekilde kurarken, USB kablosunu bağlamadan önce yazıcı yazılımını yükleyin. Daha fazla bilgi için, yazıcınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.

Gerekli yazıcı yazılımını kurmak için, *Yazılım ve Belgeler* CD'si kullanılabilir.

**Not:** Yazıcı sürücüsünü [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Web sitesinden de yükleyebilirsiniz.

## Baskı Merkezi veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'nda bir kuyruk oluşturma (Macintosh)

Macintosh bilgisayardan yerel yazdırma için, bir yazdırma kuyruğu oluşturmanız gerekir:

- 1 Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin.
  - a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklayın.
  - b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
  - c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
  - d Kolay Kur ekranında, **Kur**'u tıklayın.
  - e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.  
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
  - f Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklayın.
- 2 Finder'dan şuraya gidin:  
**Uygulamalar > Yardımcı Programlar**
- 3 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklayın.
- 4 Yazdırma kuyruğunun oluşup oluşmadığını doğrulayın:
  - USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde görünüyorsa, Baskı Merkezinden veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'ndan çıkın.
  - USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde görünmüyorsa, USB kablosunun doğru bağlandığından ve yazıcının açık olduğundan emin olun. USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde belirdikten sonra, Baskı Merkezinden veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'ndan çıkın.

## Bağlanan yazıcıları bir ağa yükleme (Macintosh)

### Kablolu ağda yazıcı yükleme (Macintosh)

- 1 Bilgisayara bir sürücü dosyası yükleyin:
  - a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklayın.
  - b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
  - c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
  - d Standart Yükleme ekranında **Yükle** düğmesini tıklayın.
  - e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.  
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
  - f Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklayın.
- 2 Yazıcı ekleme:
  - IP üzerinden yazdırma için:  
**Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde**
    - a Apple menüsünden, şunlara gidin:  
**Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks**
    - b **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklayın.
    - c Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

**Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için**

a Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Yardımcı Programlar**

b **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklatın.

c Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yı tıklatın.

d Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

**Not:** Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

**Mac OS X sürüm 10.5'te**

a Apple menüsünden, şunlara gidin:

**Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks**

b + ögesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:

**AppleTalk > listeden yazıcı seçin > Ekle**

**Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için**

a Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Yardımcı Programlar**

b **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklatın.

c Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğine tıklayın.

d **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini > **Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.

e İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.

f İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.

g Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

**Not:** Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

**Macintosh bilgisayar için başka yazılım yükleme**

Aşağıdaki yardımcı programlar *Yazılım ve Belgeler CD*'sinin Macintosh bölümünde bulunabilir:

- Yazıcı Dosyası Yükleyicisi (OS X)
- Yazıcı Durumu (OS X)

*Yazılım ve Belgeler CD*'sinin içeriği ilk yazıcı kurulumu sırasında bilgisayar sabit diskine kopyalanır.