

Sarf M. kılavuzu

Toner kartuşu sipariş etme

88.xx [color] kartuş az veya 88.xx [color] kartuş bitmek üzere mesajı görüldüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

88.2x [renk] kartuşunu değiştirin mesajı görüldüğünde belirtilen kartuşu değiştirin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Siyah yüksek verimli toner kartuşu	C925H2KG
Sarı yüksek verimli toner kartuşu	C925H2YG
Kırmızı yüksek verimli toner kartuşu	C925H2MG
Mavi yüksek verimli toner kartuşu	C925H2CG

Görüntüleme ünitelerini sipariş etme

84.xx [Color] görüntüleme ünitesi az veya 84.xx [Color] görüntüleme ünitesi bitmek üzere mesajı görüldüğünde, yedek görüntüleme ünitesi siparişi verin.

84.xx [color] görüntüleme ünitesini ve [color] kartuşunu değiştirin mesajı görüldüğünde, belirtilen görüntüleme ünitesi ve toner kartuşunu değiştirin.

Önerilen görüntüleme üniteleri ve parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Siyah görüntüleme ünitesi	C925X72G
Sarı görüntüleme ünitesi	C925X75G
Kırmızı görüntüleme ünitesi	C925X74G
Mavi görüntüleme ünitesi	C925X73G

Bir ısıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme

80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı, 80.xx Isıtıcı ömrü bitmek üzere uyarısı veya 83.xx Aktarma modülü ömrü uyarısı görüldüğünde, yedek ısıtıcı veya aktarma modülü siparişi verin.

80 xx Isıtıcıyı değiştir veya **83 xx Aktarma modülünü değiştir** görüntülendiğinde yeni ısıtıcı veya yeni aktarma modülü takın. Parçayı takma hakkındaki bilgiler için parçayla birlikte gelen belgelere başvurun.

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X6094 (100 volt)
	40X6013 (110 volt)
	40X6093 (220 volt)
Aktarma modülü	40X6011

Atık toner şişesi sipariş etme

82 xx Atık toner şişesi nerdeyse dolu görüldüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

82 xx Atık toner şişesini değiştirin görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

Not: Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C925X76G