

# Aansluitingengids

## Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer

**Opmerking:** Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt ondersteund door de cd *Software en documentatie*, dan gebruikt u de wizard Printer toevoegen om de benodigde printersoftware te installeren.

Updates van de printersoftware worden beschikbaar gesteld op de Lexmark-website op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### ***Wat wordt verstaan onder 'lokaal afdrukken'?***

'Lokaal afdrukken' is het afdrukken op een printer met een lokale verbinding (een printer die rechtstreeks met een USB-kabel of met een parallelle kabel is aangesloten op uw computer). Als u een printer op deze manier wilt gebruiken met een USB-kabel, dient u de printersoftware te installeren *voordat* u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de installatiedocumentatie voor meer informatie.

Voor de meeste Windows-besturingssystemen kunt u de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

### ***Software installeren vanaf de cd***

De cd *Software en documentatie* kan worden gebruikt om printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows Vista
- Windows Server 2003 en Windows Server 2003 x64
- Windows XP en Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition (geen USB-ondersteuning)

**1** Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.

Als het installatiescherm niet wordt weergegeven, klikt u op **Start** → **Uitvoeren** en typt u vervolgens **D:\setup.exe**, waarbij D staat voor de letter van het cd-romstation.

**2** Selecteer **Install Printer and Software** (Printer en software installeren).

**3** Selecteer **Suggested** (Aanbevolen) en klik vervolgens op **Next** (Volgende).

**4** Selecteer **Local Attach** (Lokaal aangesloten) en klik vervolgens op **Next** (Volgende). De printersoftware wordt nu gekopieerd naar uw computer.

**5** Sluit de USB-kabel of de parallelle kabel aan, en schakel vervolgens de printer in.

Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de map Printers.

### ***Software installeren met de wizard Printer toevoegen***

U kunt printersoftware installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 98 First Edition (geen USB-ondersteuning)
- Windows 95 (geen USB-ondersteuning)

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.  
Als de cd automatisch wordt gestart, klikt u op **Afsluiten**.
- 2 Klik op **Start** → **Instellingen** → **Printers** en vervolgens op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten.
- 3 Selecteer de optie voor het installeren van een lokale printer wanneer u wordt gevraagd welk type printer u wilt toevoegen. Klik vervolgens op **Bladeren**.
- 4 Geef de locatie van de printersoftware op. Het pad moet er ongeveer als volgt uitzien: **D:\Drivers\Print\Win\_9xMe** \, waarbij D de letter van het cd-romstation is.
- 5 Klik op **OK**.

## Windows-instructies voor op een netwerk aangesloten printers

### *Wat wordt verstaan onder 'afdrukken via een netwerk'?*

In een Windows-omgeving kunt u netwerkprinters configureren voor rechtstreeks afdrukken of gedeeld afdrukken. Voor beide methoden voor afdrukken via een netwerk dient u printersoftware te installeren en een netwerkpoort te maken.

Afdrukmethode	Voorbeeld
<p>Afdrukken via IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer heeft een rechtstreekse verbinding met het netwerk via een netwerkkabel, zoals bijvoorbeeld een Ethernet-kabel.</li> <li>• Meestal wordt de printersoftware op elke netwerkcomputer geïnstalleerd.</li> </ul>	
<p>Gedeeld afdrukken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer is verbonden met een van de computers op het netwerk via een lokale kabel, zoals een USB-kabel of parallelle kabel.</li> <li>• De printersoftware wordt geïnstalleerd op de computer die is aangesloten op de printer.</li> <li>• Tijdens de installatie van de software wordt de printer ingesteld voor gedeeld afdrukken, zodat andere netwerkcomputers deze printer ook kunnen gebruiken om af te drukken.</li> </ul>	

### *Software installeren voor rechtstreeks afdrukken via IP*

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.  
Als het installatiescherm niet wordt weergegeven, klikt u op **Start** → **Uitvoeren** en typt u vervolgens **D:\setup.exe**, waarbij D staat voor de letter van het cd-romstation.
- 2 Selecteer **Install Printer and Software** (Printer en software installeren).
- 3 Selecteer **Suggested** (Aanbevolen) en klik vervolgens op **Next** (Volgende).  
**Opmerking:** Selecteer **Custom** (Aangepast) in plaats van **Suggested** (Aanbevolen) om de onderdelen te selecteren die u wilt installeren.
- 4 Selecteer **Network Attach** (Op netwerk aangesloten) en klik op **Next** (Volgende).

5 Selecteer het printermodel dat moet worden geïnstalleerd.

De printer wordt automatisch gedetecteerd op het netwerk en er wordt automatisch een IP-adres toegekend.

6 Selecteer in de lijst met gevonden printers de printer waarmee u wilt afdrukken.

**Opmerking:** Als de gewenste printer niet wordt weergegeven, klikt u op **Add Port** (Poort toevoegen) en volgt u de instructies op het scherm.

7 Klik op **Finish** (Voltooien) om de installatie af te ronden.

8 Klik op **Done** (Gereed) om het installatieprogramma af te sluiten.

### **Software installeren voor gedeeld afdrukken**

Voor gedeeld afdrukken dient u verschillende stappen in onderstaande volgorde te doorlopen:

1 Installeer de printersoftware op de computer die is aangesloten op de printer.

a Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.

Als het installatiescherm niet wordt weergegeven, klikt u op **Start → Uitvoeren** en typt u vervolgens **D:\setup.exe**, waarbij D staat voor de letter van het cd-romstation.

b Selecteer **Install Printer and Software** (Printer en software installeren).

c Selecteer **Suggested** (Aanbevolen) en klik vervolgens op **Next** (Volgende).

d Selecteer **Local Attach** (Lokaal aangesloten) en klik vervolgens op **Next** (Volgende).

De printersoftware wordt nu gekopieerd naar uw computer.

e Sluit de USB-kabel of de parallelle kabel aan, en schakel vervolgens de printer in. Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de map Printers.

2 Deel de printer op het netwerk.

a Open de map Printers van uw besturingssysteem.

b Selecteer het printerobject.

c Selecteer onder Eigenschappen de optie voor het delen van de printer. Hiervoor moet u een gedeelde naam aan de printer toewijzen.

d Klik op **OK**. Als er bestanden ontbreken, wordt u mogelijk gevraagd om de cd met het besturingssysteem te plaatsen.

e Controleer op de volgende wijze of de printer correct is gedeeld.

- Het printerobject in de map Printers wordt nu aangegeven als 'gedeeld'. Dit wordt bijvoorbeeld weergegeven met een handje onder het printerobject.
- Zoek in Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties. Zoek de naam van de hostcomputer en zoek de gedeelde naam die aan de printer is toegewezen.

3 Sluit de overige computers in het netwerk aan op de printer.

### **De peer-to-peer-methode gebruiken**

a Open de map Printers van uw besturingssysteem.

b Klik op **Printer toevoegen** om de gelijknamige wizard te starten.

c Selecteer de optie voor het installeren van een netwerkprinter.

d Voer de naam van de printer in of de URL als u via internet of intranet werkt, en klik daarna op **Volgende**. Als de printernaam of URL onbekend is, laat u het tekstvak leeg en klikt u op **Volgende**.

- e Selecteer de gewenste netwerkprinter uit de lijst met gedeelde printers. Als de printer niet in de lijst staat, geeft u het pad naar de printer op. Het pad ziet er ongeveer als volgt uit: \\[serverhostnaam][naam gedeelde printer]. De naam van de hostserver is de naam van de server die als host in het netwerk optreedt. De naam van de gedeelde printer is de naam die eraan is toegekend tijdens de installatieprocedure.
- f Klik op **OK**.
- g Druk na het voltooien van de installatie een testpagina af.
- h Herhaal stap a t/m stap g totdat elke netwerkcomputer op de gedeelde printer kan afdrukken.

### De point-en-print-methode gebruiken

- a Dubbelklik op het bureaublad van de netwerkcomputer die u wilt laten afdrukken op de gedeelde printer op **Netwerkomgeving** of **Mijn netwerklocaties**.
- b Zoek de hostnaam van de computer die met de printer is verbonden en dubbelklik op de hostnaam.
- c Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en selecteer de optie om de printer te installeren op de netwerkcomputer. Het duurt enkele minuten voordat deze procedure is voltooid. De benodigde tijd is afhankelijk van het netwerkverkeer en een aantal andere factoren
- d Sluit Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties.
- e Druk een testpagina af.
- f Herhaal stap a t/m stap e totdat elke netwerkcomputer op de gedeelde printer kan afdrukken.

### Opmerkingen:

- Ga naar de website van Lexmark op **www.lexmark.com** voor meer informatie. Kijk of u in de Knowledgebase een artikel kunt vinden over 64-bits ondersteuning.
- Deze methode is waarschijnlijk het minst belastend voor de systeembronnen. De computer die is aangesloten op de printer handelt de verwerking van alle afdruktaken af, inclusief de afdruktaken die van andere netwerkcomputers worden gerouteerd. Hierdoor zijn andere netwerkcomputers weer veel sneller beschikbaar voor het uitvoeren van andere toepassingen. Bij deze methode wordt slechts een gedeelte van de printersoftware geïnstalleerd op elke netwerkcomputer.

### Optionele printersoftware installeren

Als u een van de andere programma's wilt gebruiken die op de cd *Software en documentatie* staan, kunt u die installeren volgens de procedure voor aangepaste installatie:

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.

Als het installatiescherm niet wordt weergegeven, klikt u op **Start → Uitvoeren** en typt u vervolgens **D: \setup.exe**, waarbij D staat voor de letter van het cd-romstation.

- 2 Selecteer **Install Printer and Software** (Printer en software installeren).
- 3 Selecteer **Custom** (Aangepast) en klik op **Next** (Volgende).
- 4 Selecteer **Select Components** (Onderdelen selecteren) en klik op **Next** (Volgende).
- 5 Geef aan of u de software wilt installeren op uw **Local** (lokale) computer of op een **Remote** (externe) computer op het netwerk en klik op **Next** (Volgende).
- 6 Klik op de "+"-vakjes onder Select Components (Onderdelen selecteren) om de lijst met beschikbare software weer te geven.

- 7 Schakel het selectievakje naast ieder programma in dat u wilt installeren en klik vervolgens op **Finish** (Voltooien).  
De software wordt nu gekopieerd naar de computer.
- 8 Sluit de USB-kabel of de parallelle kabel aan, en schakel vervolgens de printer in.  
Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de map Printers.

## Mac-instructies voor een lokaal aangesloten printer

### *Voordat u printersoftware installeert*

Een printer met een lokale verbinding is een printer die is aangesloten op een computer via een USB-kabel. Als u een printer op deze manier wilt gebruiken, dient u de printersoftware te installeren *voordat* u de USB-kabel aansluit. Raadpleeg de installatiedocumentatie voor meer informatie.

U kunt de cd *Software en documentatie* gebruiken om de benodigde printersoftware te installeren.

**Opmerking:** U kunt het PPD-bestand voor de printer ook als onderdeel van een softwarepakket downloaden vanaf de website van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### *Een wachtrij maken in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie*

Als u lokaal wilt afdrukken, dient u een afdrukwachtrij te maken. Dit doet u als volgt:

- 1 Installeer een PPD-bestand (PostScript Printer Description) op de computer. Een PPD-bestand bevat gedetailleerde informatie voor de Mac-computer over de mogelijkheden van de printer.
  - a Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-rom-station.
  - b Dubbelklik op het installatiebestand voor de printer.
  - c Klik in het welkomstscherm op **Ga door** en klik vervolgens nogmaals op **Ga door** nadat u het Leesmij-bestand hebt bekeken.
  - d Klik op **Ga door** nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en klik vervolgens op **Akkoord** om de voorwaarden van de overeenkomst te accepteren.
  - e Selecteer een bestemming en klik vervolgens op **Ga door**.
  - f Klik in het scherm Standaard op **Installeer**.
  - g Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**. Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
  - h Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Open de Finder, klik op **Programma's** en klik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 3 Dubbelklik op **Afdrukbeheer** of op **Printerconfiguratie**.
- 4 Controleer of er een afdrukwachtrij is gemaakt:
  - Als de via de USB-poort aangesloten printer wordt weergegeven in de printerlijst, kunt u Afdrukbeheer of Printerconfiguratie afsluiten.
  - Als de printer die via de USB-poort is aangesloten niet in de printerlijst wordt weergegeven, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten en de printer is ingeschakeld. Wanneer de printer in de lijst wordt weergegeven, sluit u Afdrukbeheer of Printerconfiguratie af.

## Mac-instructies voor op een netwerk aangesloten printers

### Software installeren voor afdrukken via een netwerk

Om te kunnen afdrukken op een netwerkprinter, dient elke Macintosh-gebruiker een aangepast PPD-bestand (Postscript Printer Description) te installeren en een afdrukwachtrij te maken in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.

- 1 Installeer een PPD-bestand op de computer.
  - a Plaats de cd *Software en documentatie* in het cd-romstation.
  - b Dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
  - c Klik in het welkomstscherf op **Ga door** en klik vervolgens nogmaals op **Ga door** nadat u het Leesmij-bestand hebt bekeken.
  - d Lees de licentieovereenkomst door, klik op **Continue** (Ga door) en klik vervolgens op **Agree** (Akkoord) om hiermee akkoord te gaan.
  - e Kies een bestemming en klik op **Continue** (Ga door).
  - f Klik in het scherm Easy Install (Standaard) op **Install** (Installeer).
  - g Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**. Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd.
  - h Klik op **Close** (Sluit) wanneer de installatie is voltooid.
- 2 Maak een afdrukwachtrij in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.
  - **Afdrukken via AppleTalk gebruiken**
    - a Open de Finder, klik op **Programma's** en klik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
    - b Dubbelklik op **Afdrukbeheer** of **Printerconfiguratie**.
    - c Selecteer in het menu Printer **Voeg printer toe**.
    - d Selecteer **AppleTalk** in het pop-upmenu.
    - e Selecteer de AppleTalk-zone in de lijst.  
Zie de pagina met netwerkinstellingen onder de kop AppleTalk voor meer informatie over welke zone of printer u moet selecteren. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het afdrukken van een pagina met netwerkinstellingen.
    - f Selecteer in de lijst de nieuwe printer en klik vervolgens op **Voeg toe**.
  - **Afdrukken via IP gebruiken**
    - a Open de Finder, klik op **Programma's** en klik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
    - b Dubbelklik op **Afdrukbeheer** of **Printerconfiguratie**.
    - c Selecteer in het menu Printer **Voeg printer toe**.
    - d Selecteer in het pop-upmenu **Afdrukken via IP**.
    - e Typ in het vak Printeradres het IP-adres of de DNS-naam van de printer.  
U kunt het TCP/IP-adres vinden op de pagina met netwerkinstellingen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het afdrukken van een pagina met netwerkinstellingen.
    - f Kies de gewenste printer in het pop-upmenu met printermodellen.
    - g Selecteer in de lijst de nieuwe printer en klik vervolgens op **Voeg toe**.

### Andere software voor Macintosh installeren

De volgende Macintosh-hulpprogramma's kunt u vinden in het Mac-gedeelte van de cd *Software en documentatie*:

- Printer File Loader
- Printer Status

- Auto Updater
- Printerinstellingen

Tijdens de installatieprocedure van de printer wordt de documentatie van de *software en de hulpprogramma's* naar de vaste schijf van de Macintosh gekopieerd.