

# Anslutningsguide

## Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare

**Obs!** Vid installation av en lokalt ansluten skrivare, om cd-skivan med *programvara och dokumentation* inte kan användas med ditt operativsystem, måste du använda guiden *Lägg till en skrivare*.

Uppdateringar för skrivarprogramvaran kan finnas på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### **Vad är lokal utskrift?**

Lokal utskrift är när du skriver ut på en lokalt ansluten skrivare (en skrivare som är direkt kopplad till din dator med en USB-kabel eller parallellkabel). När du installerar den här typen av USB-ansluten skrivare ska du installera skrivarens programvara *innan* du ansluter USB-kabeln. Mer information finns i installationsdokumentationen.

Du kan använda cd-skivan *Programvara och dokumentation* till att installera den nödvändiga programvaran på de flesta versioner av operativsystemet Windows.

### **Installera programvaran med cd-skivan**

Du kan installera skrivarprogramvara med cd-skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation) för följande operativsystem:

- Windows Vista
- Windows Server 2003 och Windows Server 2003 x64
- Windows XP och Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 98 Second Edition (USB stöds ej)

**1** Sätt i cd-skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation).

Om installationsskärmen inte visas klickar du på **Start → Run** (Start Kör) och skriver **D:\setup.exe** där D är bokstaven för cd-enheten.

**2** Välj **Install Printer and Software** (Installera skrivare och programvara).

**3** Välj **Suggested** (Förslag) och klicka på **Next** (Nästa).

**4** Välj **Local Attach** (Lokalt ansluten) och klicka på **Next** (Nästa). Skrivarprogramvaran kopieras till datorn.

**5** Anslut USB- eller parallellkabeln och slå sedan på skrivaren.

Plug-and-Play-skärmen visas och skrivaren skapas i mappen Skrivare.

### **Installera programvara med guiden Lägg till skrivare**

Skrivarprogramvaran kan installeras för följande operativsystem:

- Windows 98 First Edition (USB stöds ej)
- Windows 95 (USB stöds ej)

**1** Sätt i cd-skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation).

Klicka på **Exit** (Avsluta) om cd-skivan startar automatiskt.



**2** Klicka på **Start → Settings → Printers** (Start, Inställningar, Skrivare) och klicka sedan på **Add Printer** (Lägg till skrivare) så startar guiden Add Printer (Lägg till skrivare).

- 3 Vid uppmaning väljer du att installera en lokal skrivare och klickar därefter på **Have Disk** (Diskett finns).
- 4 Ange var skrivarprogramvaran finns. Sökvägen är ungefär **D:\Drivers\Print\Win\_9xMe\** där D är bokstaven för cd-läsaren.
- 5 Klicka på **OK**.

## Windows-anvisningar för nätverksanslutna skrivare

### Vad är nätverksutskrift?

I Windows-miljöer kan du konfigurera nätverksskrivare för direkt eller delad utskrift. Båda sätten att skriva ut i nätverk kräver att skrivarprogramvara installeras och en nätverksport skapas.

Utskriftsmetod	Exempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrivaren är direkt ansluten till nätverket med en nätverkskabel, t.ex. en Ethernet-kabel.</li> <li>• Skrivarprogramvaran är vanligtvis installerad på alla datorer i nätverket.</li> </ul>	
<p>Delad utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrivaren är ansluten till någon av datorerna i nätverket via en lokal kabel, t.ex. en USB- eller parallellkabel.</li> <li>• Skrivarprogramvaran är installerad på den dator som är ansluten till skrivaren.</li> <li>• Under installationen anges skrivaren som "delad" så att datorer i nätverket kan skriva ut till den.</li> </ul>	

### Installera programvara för IP-direktutskrift

- 1 Sätt i cd-skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation).  
Om installationsskärmen inte visas klickar du på **Start → Run** (Start, Kör) och skriver **D:\setup.exe** där D är bokstaven för cd-enheten.
- 2 Välj **Install Printer and Software** (Installera skrivare och programvara).
- 3 Välj **Suggested** (Förslag) och klicka på **Next** (Nästa).  
**Obs!** Välj **Custom** (Anpassat) istället för **Suggested** (Förslag) om du vill välja vilka komponenter du vill installera.
- 4 Välj **Network Attach** (Nätverksansluten) och klicka sedan på **Next** (Nästa).
- 5 Välj den skrivarmodell du installerar.  
Skrivaren upptäcks automatiskt i nätverket och tilldelas automatiskt en IP-adress.
- 6 I listan över upptäckta skrivare väljer du den du vill skriva ut på.  
**Obs!** Om skrivaren inte är med i listan klickar du på **Add Port** (Lägg till port), och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- 7 Klicka på **Finish** (Slutför) så slutförs installationen.
- 8 Klicka på **Done** (Klart) när du vill avsluta installationsprogrammet.

## Installera programvara för delad utskrift

Installation för delad utskrift sker i flera steg och görs i följande ordning:

- 1 Installera skrivarprogramvaran på datorn som är ansluten till skrivaren.
  - a Sätt i cd-skivan *Programvara och dokumentation*.  
Om installationsskärmen inte visas klickar du på **Start → Kör** och skriver **D:\setup.exe** där D är bokstaven för cd-enheten.
  - b Välj **Install Printer and Software** (Installera skrivare och programvara).
  - c Välj **Suggested** (Förslag) och klicka på **Next** (Nästa).
  - d Välj **Local Attach** (Lokalt ansluten) och klicka på **Next** (Nästa).  
Skrivarprogramvaran kopieras till datorn.
  - e Anslut USB- eller parallellkabeln och slå sedan på skrivaren. Plug-and-Play-skärmen visas och skrivaren skapas i mappen Skrivare.
- 2 Dela skrivaren i nätverket.
  - a Öppna mappen Printers (Skrivare) i operativsystemet.
  - b Välj skrivarobjektet.
  - c I Egenskaper för skrivaren markerar du alternativet att dela skrivaren. Ett delat namn måste tilldelas skrivaren.
  - d Klicka på **OK**. Om det saknas filer kan du uppmanas att sätta in cd-skivan för operativsystemet.
  - e Kontrollera följande om du vill vara säker på att skrivardelningen lyckades:
    - Skrivarobjektet i mappen Skrivare är nu försedd med en indikator som visar att den är delad. Det kan t.ex. vara en hand under skrivarikonen.
    - Sök i nätverket eller Mina nätverksplatser. Leta reda på värddatorns namn och leta efter skrivarens delade namn.

- 3 Anslut andra nätverksdatorer till skrivarna.

### Med metoden peer-to-peer

- a Öppna mappen Printers (Skrivare) i operativsystemet.
- b Klicka på **Lägg till en skrivare** när du vill starta guiden Lägg till skrivare.
- c Välj att installera en nätverksskrivare.
- d Ange skrivarens namn eller URL-adress om du är ansluten till Internet eller ett intranät och klicka på **Nästa**. Om du inte känner till skrivarens namn eller URL-adress låter du textfältet vara tomt och klickar på **Nästa**.
- e I listan Delade skrivare väljer du nätverksskrivaren. Om skrivaren inte visas anger du sökvägen till skrivaren i textrutan. Sökvägen ser ut ungefär så här: \\[serverns värddamn]\[delade skrivarens namn]. Serverns värddamn är namnet på den serverdator som ansluter till nätverket. Den delade skrivarens namn är det namn som skrivaren tilldelades under installationen.
- f Klicka på **OK**.
- g När installationen är slutförd skriver du ut en testsida.
- h Upprepa steg a till steg g för att aktivera varje nätverksdator att skriva ut på den delade skrivaren.

### Använda metoden peka och skriva ut

- a På den nätverksdator som du vill aktivera för utskriftsfunktioner på den delade datorn dubbelklickar du på **Nätverket** eller **Mina nätverksplatser** på skrivbordet.
- b Leta reda på värddamnet på den dator som är ansluten till skrivaren och dubbelklicka på värddamnet.

- c Högerklicka på den delade skrivarens namn och välj alternativet att installera skrivaren på nätverksdatorn. Vänta ett par minuter tills processen har slutförts. Hur lång tid det tar beror på trafiken i nätverket och andra faktorer.
- d Stäng Nätverket eller Mina nätverksplatser.
- e Skriv ut en testsida.
- f Upprepa steg a till steg e för att aktivera varje nätverksdator att skriva ut på den delade skrivaren.

#### Anmärkningar:

- Mer information finns på Lexmarks webbplats på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Leta efter en Knowledgebase-artikel om 64-bitars stöd.
- Metoden kan vara det bästa sättet att utnyttja systemresurserna. Den dator som är ansluten till skrivaren bearbetar samtliga utskriftsjobb, även dem som kommer från andra datorer på nätverket. På så sätt kan de andra nätverksdatorerna återgå till sina program mycket snabbare. Med den här metoden installeras bara en delmängd av skrivarprogramvaran på nätverksdatorerna.

### Installera ytterligare skrivarprogramvara

Om du vill använda några andra program på cd-skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation) installerar dem via följande anpassade installationssökväg:

- 1 Sätt i cd-skivan *Programvara och dokumentation*.

Om installationsskärmen inte visas klickar du på **Start → Kör** och skriver **D: \setup.exe** där D är bokstaven för cd-enheten.

- 2 Välj **Install Printer and Software** (Installera skrivare och programvara).
- 3 Välj **Anpassad** och klicka sedan på **Nästa**.
- 4 Välj **Select Components** (Välj komponenter) och klicka på **Next** (Nästa).
- 5 Välj om du vill installera programvaran på en **Local** (lokal) dator eller på en **Remote** (annan) dator på nätverket, och klicka på **Next** (Nästa).
- 6 Klicka på +-rutorna under Select Components (Välj komponenter) så visas listan över tillgänglig programvara.
- 7 Klicka på kryssrutan vid varje program du vill installera och klicka sedan på **Finish** (Slutför).  
Programvaran kopieras till datorn.
- 8 Anslut USB- eller parallellkabeln och slå sedan på skrivaren.  
Plug-and-Play-skärmen visas och skrivaren skapas i mappen Skrivare.

## Macintosh-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare

### Innan du installerar skrivarprogramvara

En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till en dator med en USB-kabel. När du installerar den här typen av skrivare ska du installera skrivarens programvara *innan* du ansluter USB-kabeln. Mer information finns i installationsdokumentationen.

Använd cd-skivan med *programvara och dokumentation* till att installera nödvändig skrivarprogramvara.

**Obs!** Det finns även en PPD till din skrivare i ett programvarupaket som du kan hämta på Lexmarks webbplats på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Skapa en kö i Utskriftshanteraren eller Skrivarinställning

För lokal utskrift måste du skapa en utskriftskö:

- 1 Installera en PPD-fil (PostScript Printer Description) på datorn. En PPD-fil innehåller detaljerad information för Macintosh-datorn om skrivarens kapacitet.
  - a Sätt in cd-skivan *Programvara och dokumentation*.
  - b Dubbelklicka på skrivarens installationspaket.
  - c Från välkomstkärmen klickar du på **Fortsätt** och sedan på **Fortsätt** igen när du har läst Readme-filen.
  - d Klicka på **Fortsätt** när du har läst licensavtalet och klicka på **Acceptera** om du godkänner avtalsvillkoren.
  - e Välj en destination och klicka sedan på **Fortsätt**.
  - f Klicka på **Installera** i fönstret Enkel installation.
  - g Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**. Alla nödvändiga program installeras på datorn.
  - h Klicka på **Stäng** när installationen är klar.
- 2 Öppna Finder, klicka på **Program** och sedan på **Verktyg**.
- 3 Dubbelklicka på **Utskriftshanteraren** eller **Skrivarinställning**.
- 4 Kontrollera att utskriftskön skapades:
  - Om den USB-anslutna skrivaren finns med på listan Skrivare avslutar du Utskriftshanteraren eller Skrivarinställning.
  - Om den UBS-anslutna skrivaren inte finns med på listan Skrivare kontrollerar du att USB-kabeln är ordentligt ansluten och att skrivaren är på. När den USB-anslutna skrivaren finns med på listan Skrivare avslutar du Utskriftshanteraren eller Skrivarinställning.

## Macintosh-anvisningar för nätverksanslutna skrivare

### Installera programvara för nätverksutskrift

För att kunna skriva ut på nätverksskrivare måste varje Macintosh-användare använda en anpassad PPD-fil (PostScript Printer Description) och skapa en utskriftskö i Utskriftshanteraren eller Skrivarinställning.

- 1 Installera en PPD-fil på datorn.
  - a Sätt i cd-skivan med *programvara och dokumentation*.
  - b Dubbelklicka på skrivarens installationspaket.
  - c Från välkomstkärmen klickar du på **Continue** (Fortsätt) och sedan på **Continue** (Fortsätt) igen när du har läst Readme-filen.
  - d Klicka på **Continue** (Fortsätt) när du har läst licensavtalet och klicka på **Agree** (Acceptera) om du godkänner avtalsvillkoren.
  - e Välj en destination och klicka sedan på **Continue** (Fortsätt).
  - f I dialogrutan Easy Install (Enkel installation) klickar du på **Install** (Installera).
  - g Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**. Alla nödvändiga program installeras på datorn.
  - h Klicka på **Close** (Stäng) när installationen är klar.
- 2 Skapa en utskriftskö i Utskriftshanteraren eller Skrivarinställning.
  - **Skriva ut med AppleTalk**
    - a Öppna Finder, klicka på **Program** och sedan på **Verktogsprogram**.
    - b Dubbelklicka på **Utskriftshanteraren** eller **Skrivarinställning**.
    - c På menyn Skrivare väljer du **Lägg till skrivare**.

- d** På snabbmenyn väljer du **AppleTalk**.
- e** I listan väljer du AppleTalk-zonen.  
Mer information om vilken zon eller skrivare du ska välja hittar du i sidan med nätverksinställningar under rubriken AppleTalk. Mer information om hur du skriver ut sidan med nätverksinställningar finns i *användarhandboken*.
- f** I listan väljer du den nya skrivaren och klickar på **Lägg till**.
- **Använda IP-utskrift**
  - a** Öppna Finder, klicka på **Program** och sedan på **Verktysprogram**.
  - b** Dubbelklicka på **Utskriftshanteraren** eller **Skrivarinställning**.
  - c** På menyn Skrivare väljer du **Lägg till skrivare**.
  - d** På snabbmenyn väljer du **IP-utskrift**.
  - e** Ange IP-adress eller skrivarens DNS-namn i rutan Skrivaradress.  
TCP/IP-adressen finns på sidan med nätverksinställningar. Mer information om hur du skriver ut sidan med nätverksinställningar finns i *användarhandboken*.
  - f** På snabbmenyn för skrivarmodell väljer du skrivaren.
  - g** I listan väljer du den nya skrivaren och klickar på **Lägg till**.

### ***Installera annan programvara för Macintosh***

Följande Macintosh-verktyg finns på Mac-partitionen på cd-skivan med *programvara och dokumentation*:

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

Dokumentationen för *programvara och verktyg* kopieras till Macintosh-hårddisken under skrivarinstallationsprocessen.