

移動印表機

移動印表機之前

⚠ 請當心：本印表機重達 201 磅 (91.2 公斤)，因此爲了安全起見，抬起時至少需要四個人，或者，請利用適當等級的機械控制系統來抬起本印表機。請利用印表機側邊的握把抬起印表機；放下印表機時，請注意不要把手放在印表機下方。移動印表機之前，請先中斷印表機的所有纜線和電纜。




請遵循下列指引，以免受傷或損壞印表機：

- 抬動印表機時，至少要有四個人；或者，也可以利用適當等級的機械處理系統來抬動印表機。
- 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動印表機之前，請先中斷印表機的所有纜線和電纜。
- 移動印表機之前，請先移除所有印表機選購品。

警告：移動方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

將印表機安裝在新位置

若是基本印表機，或是已安裝選購性分頁裝訂器的印表機，允許下列有關印表機的**建議使用**空間量：



| | |
|---|-----------------|
| 1 | 2 公釐 (50 公釐) |
| 2 | 2.7 英呎 (825 公釐) |
| 3 | 1.4 英呎 (418 公釐) |
| 4 | 4 英吋 (100 公釐) |
| 5 | 2.3 英呎 (693 公釐) |

將印表機移到其他地點

下列預防措施有助於您將印表機和選購品安全地移到其他地點：

- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。用來移動選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直。
- 避免劇烈的震動。

運送印表機

運送印表機時，請使用原始包裝材料，或電洽購買處索取重新安置配套元件。