

Vejledning til forbrugsstoffer

Når der vises en meddelelse om lav toner, f.eks. **Cyan toner lav**, skal du bestille en ny tonerkassette.

Du kan muligvis udskrive et begrænset antal sider, første gang meddelelsen vises, men det er bedst at have en ny kassette klar, når den aktuelle løber tør.

Bemærk! Ryst den nye tonerkassette forsigtigt, før du installerer den i printeren, for at maksimere dens ydeevne.

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Liste over varenumre

Varenavn	Varenummer
Cyan tonerkassette (high yield)	C930H2CG
Magenta tonerkassette (high yield)	C930H2MG
Gul tonerkassette (high yield)	C930H2YG
Sort tonerkassette (high yield)	C930H2KG
Enkelt fotokonduktor	C930X72G
Pakke med 3 fotokonduktorer	C930X73G
Spildtonerboks	C930X76G
Pakke med 3 hæftekassetter (Hæfteklammer G5)	25A0013
Avancerede brochurehæfteklammer (Hæfteklammer G11 og G12)	21Z0357

Bestilling af en spildtonerboks

Når **82 Spildtonerboks næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerboks. Spildtonerboksen *skal* udskiftes, når **82 Udskift spildtonerboks** vises.

Varenavn	Varenummer
Spildtonerboks	C930X76G

Bestilling af tonerkassetter

Når **88 Cyan toner lav**, **88 Magenta toner lav**, **88 Gul toner lav** eller **88 Sort toner lav** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

Når **88 Udskift cyan toner**, **88 Udskift magenta toner**, **88 Udskift gul toner** eller **88 Udskift sort toner** vises, *skal* du udskifte den angivne tonerkassette.

De anbefalede tonerkassetter, der er udformet specielt til printeren, er:

Varenavn	Varenummer
Cyan tonerkassette (high yield)	C930H2CG
Magenta tonerkassette (high yield)	C930H2MG
Gul tonerkassette (high yield)	C930H2YG

Varenavn	Varenummer
Sort tonerkassette (high yield)	C930H2KG

Bestilling af hæftekassetter

Når **Hæfteklammer <x> få eller mangler** vises, skal du bestille den angivne hæftekassette. Når **Hæfteklammer <x> tom/forkert sat i** eller **Ilæg hæfteklammer <x>** vises, skal du udskifte den angivne hæftekassette.

Se illustrationerne på indersiden af panelet til hæftemaskinen i finisheren for at få flere oplysninger.

Varenavn	Varenummer
Pakke med 3 hæftekassetter (Hæfteklammer G5)	25A0013
Avancerede brochurehæfteklammer (Hæfteklammer G11 og G12)	21Z0357

Bestilling af fotokonduktorer

Når **84 Sort fotokonduktor snart opbrugt** eller **84 farvefotokonduktor snart opbrugt** vises, skal du bestille en eller flere nye fotokonduktor(er).

Varenavn	Varenummer
Enkelt fotokonduktor	C930X72G
Pakke med 3 fotokonduktorer	C930X73G