

Anleitung zum Ersetzen des Verbrauchsmaterials

Ist nur noch wenig Toner vorhanden (beispielsweise bei Anzeige der Meldung **Wenig Cyan-Toner**), sollte eine neue Druckkassette bestellt werden.

Bei der ersten Anzeige einer solchen Meldung können Sie möglicherweise noch eine begrenzte Anzahl an Seiten drucken, aber es empfiehlt sich, die neue Kassette bereits zur Verfügung zu haben, sobald die aktuelle Kassette zur Neige geht.

Hinweis: Schütteln Sie die neue Druckkassette vorsichtig, bevor Sie sie in den Drucker einsetzen, um eine optimale Kapazität zu erzielen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

Teilenummernliste

Teilebezeichnung	Teilenummer
Cyan Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2CG
Magenta Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2MG
Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2YG
Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2KG
Einzelne FL-Einheit	C930X72G
FL-Einheit-Dreierbündel	C930X73G
Resttonerbehälter	C930X76G
Heftklammerkassette–Dreierbündel (Heftklammern G5)	25A0013
Erweiterte Broschürenheftung (Heftklammern G11 und Heftklammern G12)	21Z0357

Bestellen eines Resttonerbehälters

Wenn **82 Resttonerbehälter fast voll** angezeigt wird, bestellen Sie einen neuen Resttonerbehälter. Der Resttonerbehälter **muss** ersetzt werden, wenn **82 Resttonerbehälter austauschen** angezeigt wird.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Resttonerbehälter	C930X76G

Bestellen von Druckkassetten

Wenn die Meldung **88 Wenig Cyan-Toner**, **88 Wenig Magenta-Toner**, **88 Wenig gelber Toner** oder **88 Wenig schwarzer Toner** angezeigt wird, bestellen Sie eine neue Druckkassette.

Wenn die Meldung **88 Cyan-Toner austauschen**, **88 Magenta-Toner austauschen**, **88 Gelben Toner austauschen** oder **88 Schwarzen Toner austauschen** angezeigt wird, müssen Sie die angegebene Druckkassette austauschen.

Folgende speziell für diesen Drucker entwickelte Druckkassetten werden empfohlen:

Teilebezeichnung	Teilenummer
Cyan Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2CG
Magenta Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2MG
Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2YG
Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität	C930H2KG

Bestellen von Heftklammerkassetten

Wenn **Wenige oder keine Heftklammern <x>** angezeigt wird, bestellen Sie die angegebene Heftklammerkassette. Wenn **Heftklammern <x> leer oder falscher Einzug** oder **Heftklammern nachfüllen <x>** angezeigt wird, ersetzen Sie die angegebene Heftklammerkassette.

Weitere Informationen finden Sie auf der Innenseite der Klappe des Finishers (Hefter).

Teilebezeichnung	Teilenummer
Heftklammerkassetten – 3er-Pack (Heftklammern G5)	25A0013
Erweiterte Broschürenheftklammern (Heftklammern G11 und Heftklammern G12)	21Z0357

Bestellen von Fotoleitereinheiten

Wenn **84 Schwarze FL-Einheit erneuern** oder **84 <Farbe> Fotoleitereinheit erneuern** angezeigt wird, bestellen Sie neue Fotoleitereinheiten.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Einzelne Fotoleitereinheit	C930X72G
3er-Pack Fotoleitereinheiten	C930X73G