

Guida ai materiali di consumo

Quando viene visualizzato un messaggio relativo all'esaurimento del toner, ad esempio **Toner ciano in esaurimento**, è necessario ordinare una nuova cartuccia di toner.

Dopo la prima visualizzazione del messaggio, è possibile stampare un numero limitato di pagine; tuttavia, si consiglia di disporre di una nuova cartuccia di ricambio, quando la cartuccia in uso si esaurisce.

Nota: per ottenere la massima resa, agitare la nuova cartuccia di stampa prima di installarla nella stampante.

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per richiedere i materiali di consumo.

Elenco dei codici

Componente	Codice
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	C930H2CG
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	C930H2MG
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	C930H2YG
Cartuccia di toner nero a lunga durata	C930H2KG
Fotoconduttore singolo	C930X72G
Pacco triplo di fotoconduttori	C930X73G
Contenitore toner di scarto	C930X76G
Cartucce graffette, pacco triplo (graffette G5)	25A0013
Graffette per impostazioni avanzate per opuscoli (graffette G11 e G12)	21Z0357

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner scarto quasi pieno**, ordinare un contenitore toner di scarto. Il contenitore toner di scarto deve essere sostituito quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto**.

Componente	Codice
Contenitore toner di scarto	C930X76G

Richiesta delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Toner ciano in esaurimento**, **88 Toner magenta in esaurimento**, **88 Toner giallo in esaurimento** o **88 Toner nero in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Sostituire toner ciano**, **88 Sostituire toner magenta**, **88 Sostituire toner giallo** o **88 Sostituire toner nero**, è necessario sostituire la cartuccia toner specificata.

Le cartucce di toner appositamente concepite per la stampante sono:

Componente	Codice
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	C930H2CG
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	C930H2MG
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	C930H2YG
Cartuccia di toner nero a lunga durata	C930H2KG

Richiesta di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette <x> in esaurimento o mancanti**, ordinare la cartuccia graffette specificata. Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette <x> esaurite o alimentate non correttamente o Caricare graffette <x>**, sostituire la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello del fascicolatore della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette–3 confezioni (Graffette G5)	25A0013
Graffette per opuscoli professionali (Graffette G11 e Graffette G12)	21Z0357

Richiesta di fotoconduttori

Quando viene visualizzato il messaggio **84 Fotoconduttore nero in esaurimento o 84 Fotoconduttore colore in esaurimento**, ordinare il fotoconduttore sostitutivo.

Componente	Codice
Fotoconduttore singolo	C930X72G
3 confezioni di fotoconduttori	C930X73G