

Materiały eksploatacyjne

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o małej ilości toneru, np. **Cyan toner low** (Mało toneru cyjan), należy zamówić nową kasetę z tonerem.

Po pierwszym pojawieniu się tego komunikatu można wydrukować jeszcze ograniczoną liczbę stron, ale dobrze jest mieć przygotowaną nową kasetę na wypadek wyczerpania się toneru w starej.

Uwaga: Aby maksymalnie zwiększyć wydajność nowej kasyety drukującej, należy nią delikatnie potrząsnąć przed zainstalowaniem w drukarce.

Poniższa tabela zawiera wykaz numerów części używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Lista katalogowa

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	C930H2CG
Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	C930H2MG
Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	C930H2YG
Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	C930H2KG
Bęben pojedynczy	C930X72G
Zestaw trzech bębnow	C930X73G
Pojemnik na zużyty toner	C930X76G
Zestaw trzech kaset zszywek (zszywki G5)	25A0013
Udoskonalone zszywki do broszur (Zszywki G11 i zszywki G12)	21Z0357

Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny**, zamów zamienny pojemnik na zużyty toner. Pojemnik na zużyty toner *musi* zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu **82 Wymień pojemnik na zużyty toner**.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Pojemnik na zużyty toner	C930X76G

Zamawianie kaset z tonerem

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **88 Mało toneru cyjan**, **88 Mało toneru magenta**, **88 Mało toneru żółty** lub **88 Mało toneru czarny**, należy zamówić nową kasetę.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **88 Wymień toner cyjan**, **88 Wymień toner magenta**, **88 Wymień toner żółty** lub **88 Wymień toner czarny**, *należy* wymienić odpowiednią kasetę z tonerem.

W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat kaset z tonerem zalecanych do poszczególnych typów drukarek:

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	C930H2CG
Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	C930H2MG
Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	C930H2YG
Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	C930H2KG

Zamawianie kaset zszywek

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Mało lub brak zszywek <x>**, zamów określoną kasety zszywek. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Brak lub źle załadowane zszywki <x>** lub **Załaduj zszywki <x>**, wymień określoną kasety zszywek.

W celu uzyskania dalszych informacji zobacz ilustracje za drzwiczkami zszywacza w module wykańczającym.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Zestaw trzech kaset zszywek (zszywki G5)	25A0013
Udoskonalone zszywki do broszur (Zszywki G11 i zszywki G12)	21Z0357

Zamawianie bębnow światłoczułych

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **84 Kończy się czarny bęben** lub **84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna**, należy zamówić zamienny bęben światłoczuły.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Bęben pojedynczy	C930X72G
Zestaw trzech bębnow	C930X73G