

Schéma nabídek

Seznam nabídek


Spotřební materiál	Nabídka Papír	Zprávy	Nastavení
Azurová kazeta	Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Obecná nastavení
Purpurová kazeta	Velikost nebo typ papíru	Statistika zařízení	Jednotka paměti flash
Žlutá kazeta	Konfigurace univerzálního podavače	Stránka nastavení sítě	Instalace
Černá kazeta	Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě [x]	Evidence úloh
Azurová jednotka fotoválce	Povrch papíru	Seznam profilů	Dokončování
Purpurová jednotka fotoválce	Gramáž papíru	Tisk typů písma	Kvalita
Žlutá jednotka fotoválce	Zakládání papíru	Tisk adresáře	Obslužné programy
Černá jednotka fotoválce	Vlastní typy	Tisk ukázky	XPS
Nádobka na odpadní toner	Vlastní názvy	Zpráva o aktivech	PDF
Zapékač	Vlastní názvy odkladačů		PostScript
Přenosový modul	Univerzální nastavení		Emulace PCL
Kazeta se svorkami	Nastavení odkladače		HTML
Krabice děrovače			Obrázek
			PictBridge
Zabezpečení	Sít/Porty	Nápověda	
Různá bezpečnostní nastavení	NIC aktivní	Tisk všech příruček	
Důvěrný tisk	Sít*	Kvalita barev	
Čištění disku	Standardní USB	Kvalita tisku	
Deník bezpečnostního auditu	Paralelní port [x]	Pokyny k tisku	
Nastavit čas a datum	Sériové rozhraní [x]	Pokyny k médiím	
	Nastavení serveru SMTP	Příručka pro tiskové defekty	
		Schéma nabídky	
		Informace	
		Pokyny k připojení	
		Pokyny k přemísťování	
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu	

* V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť, Bezdrátová síť nebo Síť [x].

Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

Poznámka: V závislosti na vlastním nastavení domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních se vaše domovská obrazovka, ikony a tlačítka mohou lišit.



Tlačítko		Použití
1	Změnit jazyk	Změňte primární jazyk tiskárny.
2	Záložky	Umožňuje vytvářet, uspořádat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory. Poznámka: Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí položky Formuláře a oblíbené položky a záložky které nelze využít prostřednictvím položky Formuláře a oblíbené položky .
3	Pozdržené úlohy	Zobrazí všechny aktuálně podržené úlohy.
4	USB nebo USB Thumbdrive	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.
5	Nabídky	Umožňuje přístup do nabídek tiskárny. Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena .
6	Stavová lišta	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna. • Zobrazuje stav tiskárny, například Chybí zapékač nebo V kazetě dochází toner. • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.
7	Stav/spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli je třeba zásahu obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci. • Přejechání na obrazovku hlášení, kde získáte podrobnější informace včetně pokynů, jak zprávy odstraňovat.
8	Tipy	Otevře kontextovou nápovědu na dotykovém displeji.

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítko:

Tlačítko	Použití
Hledat pozdržené úlohy	Vyhledávání pozdržených úloh