

Příručka pro vady tisku

Měření opakovaných vad

Porovnejte opakované vady na výtisku se značkami na jedné z vertikálních čar a určete, zda je jednotka fotoválce vadná. Barva opakované vady na výtisku označuje příslušnou jednotku fotoválce, která způsobuje vadu.

Poznámka: Aby se měřítka správně vytiskla, musí být aktuální hodnota položky Na celou stránku v nabídce PDF nastavena na Ne.

V případě, že se opakované vady vyskytují v následujících rozestupech, vyměňte jednotku fotoválce:

po 94,2 mm (3,71 palce) stránky

po 37,68 mm (1,48 palce) stránky

po 31,4 mm (1,24 palce) stránky



Poznámka: Tiskárna má čtyři jednotky fotoválce. Vyměňte jednotku fotoválce stejné barvy, jakou má opakovaná vada tisku.