

Connection Guide (מדריך התחברות)

התקנה מקומית של המדפסת (Windows)

הערה: בעת התקנת מדפסת מקומית, אם מערכת ההפעלה אינה נתמכת על ידי תקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד), יהיה עליך להשתמש באשף הוספת מדפסת.

עדכונים לתוכנת המדפסת (אם יש), יעמדו לרשותך באתר האינטרנט של Lexmark, שכתובתו www.lexmark.com.

מהי הדפסה מקומית?

הדפסה מקומית היא הדפסה למדפסת המחוברת באופן מקומי (מדפסת שמחוברת ישירות למחשב עם כבל USB). בעת הגדרת סוג זה של מדפסת, עליך להתקין את תוכנת המדפסת לפני חיבור כבל USB. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. באפשרותך להשתמש בתקליטור *תוכנה ותיעוד* להתקנת תוכנת המדפסת הדרושה במרבית מערכות ההפעלה מסוג Windows.


התקנת המדפסת באמצעות התקליטור *Software and Documentation*

באמצעות התקליטור *Software and Documentation*, תוכל להתקין את תוכנת המדפסת עבור מערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 7
 - Windows Vista and Windows Vista x64 Edition
 - Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008 R2 x64 Edition
 - Windows XP and Windows XP x64 Edition
 - Mac OS X
 - Red Hat Enterprise Linux WS 4 and Red Hat Enterprise Linux WS 5
 - openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 and openSUSE Linux 11.2
 - SUSE Linux Enterprise Desktop 11 and SUSE Linux Enterprise Desktop 10
 - SUSE Linux Enterprise Server 11 and SUSE Linux Enterprise Server 10
 - Debian GNU/Linux 5.0
 - Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10, and Ubuntu 9.04
 - Linpus Linux Desktop 9.6
 - Red Flag Linux Desktop 6.0
 - Fedora 14, Fedora 13, and Fedora 12
- 1 סגור את כל היישומים הפתוחים.
 - 2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.
אם מסך ההתקנה אינו מופיע לאחר רגע, הפעל את התקליטור ידנית:
א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
 - ב בתיבה **התחל חיפוש** או **הפעלה**, הקלד **D:\setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.
 - 3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

התקנת המדפסת באמצעות אשף הוספת המדפסת (Windows)



הערה: התקנת המדפסת באמצעות אשף הוספת מדפסת נתמכת עבור Windows XP ואילך.

- 1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.
 - 2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.
 - 3 סגור את תוכנת ההתקנה.
 - 4 הוסף את המדפסת:
 - א לחץ על  או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 - ב בתיבה התחל חיפוש או הפעלה, הקלד **control printers** (בקרת מדפסות).
 - ג לחץ על **Enter** או לחץ על אישור.
 - ד באזור "מטלות מדפסת", לחץ על הוספת מדפסת.
 - 5 כשתישאל, בחר להתקין מדפסת מקומית ולאחר מכן בחר מתוך דיסק.
 - 6 ציין את המיקום של תוכנת המדפסת.
- הערה:** הנתיב צריך להיות זהה ל: `D:\Drivers\Print\GDII`, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
- 7 לחץ על אישור.

התקנת המדפסות ברשת (Windows)

מהי הדפסה ברשת?

בסביבות Windows, אפשר להגדיר מדפסות רשת להדפסה ישירה או להדפסת משותפת. שתי שיטות ההדפסה ברשת מחייבות התקנה של תוכנת מדפסת ויצירה של יציאת רשת.


דוגמה	שיטת הדפסה
	<p>הדפסת IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • המדפסת מחוברת ישירות לרשת באמצעות כבל רשת, דוגמת כבל Ethernet. • תוכנת המדפסת מותקנת בדרך כלל בכל מחשב רשת.
	<p>שיתוף הדפסה</p> <ul style="list-style-type: none"> • המדפסת מחוברת לאחד המחשבים ברשת באמצעות כבל מקומי, דוגמת כבל USB או כבל מקבילי. • תוכנת המדפסת מותקנת במחשב המחובר למדפסת. • במהלך התקנת התוכנה, המדפסת מוגדרת כ"משותפת" כדי שמחשבים אחרים ברשת יוכלו להדפיס אליה.

התקנת המדפסת ברשת חוטית

הוראות אלה חלות על חיבורי רשת Ethernet ורשת סיב אופטי.

הערה: ודא שהשלמת את ההגדרה הראשונית של המדפסת.

משתמשי Windows

- 1 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.
המתן להופעת **מסך הפתיחה**.
אם התקליטור אינו מופעל לאחר דקה, בצע את הפעולות הבאות:
א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
ב בתיבה **התחל חיפוש** או **הפעלה**, הקלד **D:\setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.
- 2 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
הערה: כדי להגדיר את המדפסת באמצעות כתובת IP סטטית, באמצעות IPv6, או להגדיר מדפסות באמצעות סקריפטים, בחר **אפשרויות מתקדמות > כלי מנהל מערכת**.
- 3 בחר **חיבור Ethernet** ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
- 4 חבר את הכבל המתאים למחשב ולאחר מכן למדפסת - כאשר תונחה לעשות זאת.
- 5 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
הערה: אם המדפסת המוגדרת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על **שינוי חיפוש**.
- 6 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

משתמשי Macintosh

- 1 אפשר לשרת DHCP של הרשת להקצות כתובת IP למדפסת.
- 2 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת. באפשרותך:
א להציג את המידע בדף הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או בקטע TCP/IP תחת התפריט Networks/Ports.
ב הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר המידע בקטע TCP/IP.
הערה: תזדקק לכתובת IP אם אתה מגדיר גישה למחשבים הנמצאים ברשת משנה שונה מזו של המדפסת.
- 3 הורד את מנהלי ההתקן של המדפסת ולאחר מכן הוסף את המדפסת.
א התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:
 - 1 הכנס את התקליטור *Software and Documentation* ולאחר מכן לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
 - 2 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - 3 בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
 - 4 במסך **התקנה קלה**, לחץ על **התקנה**.
 - 5 הקלד את סיסמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
כל התוכנה הנדרשת מותקנת במחשב.
 - 6 לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.**ב** הוסף את המדפסת:
 - להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

- 1 בתפריט Apple, נווט אל:
Print & Fax > System Preferences
- 2 לחץ על **+** ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **IP**.
- 3 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

ב- Mac OS X גרסת 10.4 או גרסאות מוקדמות יותר

- 1 ב- Finder, נווט אל:
Utilities > Applications
 - 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - 3 מתוך Printer List לחץ על **הוספה** ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.
 - 4 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- להדפסת AppleTalk:
הערה: ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר


- 1 בתפריט Apple, נווט אל:
Print & Fax > System Preferences
- 2 לחץ על **+** ולאחר מכן נווט אל:
AppleTalk < בחר את המדפסת מתוך הרשימה **< הוספה**

ב- Mac OS X גרסת 10.4 או גרסאות מוקדמות יותר

- 1 ב- Finder, נווט אל:
Utilities > Applications
- 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- 3 מתוך Printer List לחץ על **הוספה**.
- 4 לחץ על הכרטיסייה **More Printers > Default Browser**.
- 5 מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.
- 6 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.
- 7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

הערה: אם המדפסת אינה מוצגת ברשימה, ייתכן שתצטרך להוסיף אותה באמצעות כתובת IP. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

שיתוף המדפסת ברשת

- 1 סגור את כל היישומים הפתוחים.
- 2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.
המתן להופעת **מסך הפתיחה**.
אם התקליטור אינו מופעל לאחר דקה, בצע את הפעולות הבאות:
א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
- ב** בתיבה **התחל חיפוש** או **הפעלה**, הקלד **D:\setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.
- 3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
- 4 כשתתבקש, בחר את המדפסת שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על **הוספת מדפסת**.
- 5 בחלונות השמאלית, תחת **רכיבים נבחרים** לחץ הסימן **+** שלצד דגם המדפסת שזה עתה הוספת.
- 6 לחץ על **יציאה**.
- 7 בחלונות הימנית, בחר את היציאה שבה המדפסת מחוברת פיזית. **LPT1** נבחרת כברירת מחדל.
- 8 לחץ על **+** שלצד **משותפת** ולאחר מכן בחר **משותפת**.
- 8 לחץ על **שם שיתוף**, ולאחר מכן הקלד את שם המדפסת המשותפת בשדה **שם שיתוף** בחלונות הימנית.

- 9 אם מתאים לרשת שלך, בחר **פרסם מדפסת בספרייה פעילה** והזן את המידע המשיך בחלונית הימנית.
- 10 אם ברצונך שמנהל התקן המדפסת יהיה מנהל התקן ברירת המחדל, בחר **מנהל התקן ברירת מחדל**.
- 11 אם ברצונך לשייך פרופיל מנהל התקן עם המדפסת, לחץ על **פרופיל מנהל התקן** ובחר את התצורה בחלונית הימנית.
- 12 כדי לכלול הערות כלשהן או פרטים ספציפיים למיקום עבור המדפסת, לחץ על **הערות** < **מיקום**.
- 13 בחר את כל הרכיבים האחרים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על **סיום**.
- 14 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

התקנה מקומית של המדפסת (Macintosh)

לפני התקנת המדפסת בצורה מקומית (Macintosh)

- ניתן לחבר את המדפסת לרשת מקומית באמצעות כבל USB. בעת הגדרת המדפסת באופן זה, התקן **תחילה** את תוכנת המדפסת, לפני חיבור הכבל. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף למדפסת.
- ניתן להשתמש בתקליטור *Software and Documentation* כדי להתקין את התוכנה הנדרשת של המדפסת.
- הערה:** ניתן גם להוריד את מנהל התקן המדפסת באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.Lexmark.com.

יצירת תור הדפסה ב- **Printer Setup Utility** או **Print Center** (Macintosh)

להדפסה מקומית ממחשב Macintosh, עליך ליצור תור הדפסה:

1 התקן את קובץ מנהל ההתקן במחשב.

א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* ולאחר מכן לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.

ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

ג בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.

ד במסך **התקנה קלה**, לחץ על **התקנה**.

ה הקלד את מהסיסמה ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

כל התוכנה הנדרשת מותקנת במחשב.

ו לחץ על הכרטיסייה **סגור** עם השלמת ההתקנה.

2 בתפריט Finder, נווט אל:

Utilities > Applications

3 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

4 ודא שתור ההדפסה נוצר:

- אם מדפסת המחוברת באמצעות USB מופיעה ברשימה "מדפסת", צא מ- **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- אם מדפסת המחוברת באמצעות USB אינה מופיעה ברשימה "מדפסת", ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ושהמדפסת מופעלת. לאחר שהמדפסת מופיעה ברשימה "מדפסת", צא מ- **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

התקנת המדפסות ברשת (Macintosh)

התקנת המדפסת ברשת חוטית (Macintosh)

1 התקן את קובץ מנהל ההתקן במחשב:

- א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* ולאחר מכן לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
- ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
- ג בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
- ד במסך התקנה נרגילה, לחץ על **התקנה**.
- ה הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
- ו כל התוכנה הנדרשת מותקנת במחשב.
- ז לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.

2 הוסף את המדפסת:

- להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 5.01 או מתקדמת יותר

- א בתפריט Apple, נווט אל:
System Preferences > Print & Fax
- ב לחץ על + ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **IP**.
- ג הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

ב-Mac OS X גרסת 4.01 או גרסאות מוקדמות יותר

- א בתפריט Finder, נווט אל:
Applications > Utilities
 - ב לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - ג מתוך **Printer List** לחץ על **הוספה** ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.
 - ד הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- להדפסת AppleTalk:
הערה: ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.

ב-Mac OS X גרסת 5.01

- א בתפריט Apple, נווט אל:
System Preferences > Print & Fax
- ב לחץ על + ולאחר מכן:
AppleTalk בחר את המדפסת מתוך הרשימה < **הוספה**

ב-Mac OS X גרסת 4.01 או גרסאות מוקדמות יותר

- א בתפריט Finder, נווט אל:
Applications > Utilities
- ב לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- ג מתוך **Printer List** לחץ על **הוספה**.
- ד לחץ על הכרטיסייה **More Printers > Default Browser**.
- ה מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.

1 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.

2 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

הערה: אם המדפסת אינה מוצגת ברשימה, ייתכן שתצטרך להוסיף אותה באמצעות כתובת IP. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

התקנת תוכנה אחרת עבור מחשב Macintosh

ניתן למצוא את כלי השירות הבאים בחלק Macintosh שבתקליטור *Software and Documentation*:

- Printer File Loader (OS X)

- Printer Status (OS X)

תכני התקליטור *Software and Documentation* מועתקים לדיסק הקשיח של המחשב במהלך ההגדרה הראשונית של המדפסת.