

Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)

מדידות פגמים חוזרים

התאם מערכת של פגמי הדפסה חוזרים במשימת הדפסה לסימנים על אחד מהקווים האנכיים כדי לקבוע אם יחידת פוטוקונדוקטור פגומה או לא. צבע פגמי ההדפסה החוזרים מצביע על איזו יחידת פוטוקונדוקטור היא שגורמת לפגם.

הערה: ודא שהבחירה הנוכחית עבור Scale to Fit (התאם לגודל) בתפריט PDF היא No (לא) להדפסת הסרגלים בגודל הנכון.

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור אם הפגמים החוזרים מופיעים במקרים אלה:


בכל 31.4 מ"מ (1.24 אינץ') בעמוד



בכל 37.68 מ"מ (1.48 אינץ') בעמוד



בכל 94.2 מ"מ (3.71 אינץ') בעמוד



הערה: במדפסת יש ארבע יחידות פוטוקונדוקטור. החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור שצבעה זהה לצבע פגם ההדפסה החוזר.