

# Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

## Ismétlődő hibák mérése

Annak meghatározásához, hogy a fotokonduktor egység hibás-e illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. Az ismétlődő nyomtatási hiba színe jelzi, hogy melyik fotokonduktor egység okozza a hibát.

**Megjegyzés:** Ellenőrizze, hogy a nyomtató PDF menüjében a Laphoz igazítás elem aktuális beállítása a vonalzóknál Nem, hogy a lap a megfelelő méretben nyomtatódjon ki.

Cserélje ki a fotokonduktor egységet, ha az ismétlődő hiba ilyen távolságokra jelenik meg:

Az oldal minden 94,2 mm (3,71 hüvelyk)  
távolsága után



Az oldal minden 37,68 mm (1,48 hüvelyk)  
távolsága után



Az oldal minden 31,4 mm (1,24 hüvelyk)  
távolsága után



**Megjegyzés:** A nyomtató négy fotokonduktor egységgel rendelkezik. Azt a fotokonduktor egységet kell kicserélni, amelyiknek a színe megegyezik az ismétlődő nyomtatási hibáéval.