

정보 설명서

도움말 메뉴

도움말 메뉴는 프린터에 PDF로 저장된 일련의 도움말 페이지로 구성되어 있습니다. 이 도움말 페이지에는 프린터 사용 및 인쇄 작업 수행과 관련된 정보가 들어 있습니다.

영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 번역문이 프린터에 저장되어 있습니다. 기타 번역문은 다음 주소의 Lexmark 웹사이트에서 제공됩니다. www.lexmark.com.

| 메뉴 항목 | 설명 |
|-----------|--|
| 모두 인쇄 | 모든 안내서를 인쇄합니다. |
| 인쇄 품질 설명서 | 인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보 제공 |
| 인쇄 설명서 | 용지 넣기 및 다른 특수 용지에 대한 정보 제공 |
| 용지 설명서 | 급지대, 용지함 및 급지 장치에 지원되는 용지 크기 목록 제공 |
| 인쇄 결함 설명서 | 반복적인 결함이 발생하는 프린터 부품 판별에 대한 도움말 제공 |
| 메뉴 맵 | 프린터 제어판 메뉴 및 설정 목록 제공 |
| 정보 안내서 | 추가 정보 검색 시 도움 제공 |
| 연결 설명서 | 프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보 제공 |
| 이동 설명서 | 프린터의 안전한 이동에 대한 지침 제공 |
| 소모품 설명서 | 소모품 주문을 위한 부품 번호 제공 |

설치 안내서

프린터와 함께 제공되는 설치 안내서에는 프린터 설정과 관련된 정보가 들어 있습니다.

소프트웨어 및 설명서 CD

프린터에 포함된 소프트웨어 및 설명서 CD에는 사용 설명서가 들어 있습니다. 사용 설명서에서 용지 넣기, 인쇄, 소모품 주문, 문제 해결, 용지 걸림 해결, 프린터 유지 관리, 홈 스크린 사용자 정의 및 솔루션 사용에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

업데이트는 저희 웹 사이트 <http://support.lexmark.com> 에서 확인하시기 바랍니다.

홈 스크린 사용자 정의 및 솔루션 사용

홈 스크린을 사용자 정의하고 솔루션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서의 "홈 스크린 응용 프로그램 설정 및 사용" 섹션을 참조하십시오.

추가 언어 지원

사용 설명서, 빠른 참조 및 네트워킹 설명서는 소프트웨어 및 설명서 CD에서 다른 언어로 볼 수 있습니다.