

메뉴 맵

메뉴 목록


소모품	용지 메뉴	보고서	설정
청록색 카트리지	기본 급지대	메뉴 설정 페이지	일반 설정
자홍색 카트리지	용지 크기/유형	장치 통계	플래시 드라이브
노랑색 카트리지	다용도 급지대 구성	네트워크 설정 페이지	설정
검정색 카트리지	대체 크기	네트워크 [x] 설정 페이지	작업 계산
청록색 포토콘덕터 장치	용지 질감	프로파일 목록	마무리
자홍색 포토콘덕터 장치	용지 무게	글꼴 인쇄	품질
노랑색 포토콘덕터 장치	현재 용지	디렉터리 인쇄	유틸리티
검정색 포토콘덕터 장치	사용자 정의 유형	데모 인쇄	XPS
페토너통	사용자 정의 이름	애셋 보고서	PDF
퓨저	사용자 정의 출력함 이름		PostScript
전송 모듈	Universal 용지 설정		PCL 에뮬레이션
스태플 카트리지	출력함 설정		HTML
홀 펀치 박스			이미지
			PictBridge
보안	네트워크/포트	도움말	
기타 보안 설정	활성 NIC	모든 설명서 인쇄	
기밀자료 인쇄	네트워크*	컬러 품질	
디스크 완전 삭제	표준 USB	인쇄 품질	
보안 검사 로그	병렬 [x]	인쇄 설명서	
날짜 및 시간 설정	직렬 [x]	매체 설명서	
	SMTP 설정	인쇄 결함 설명서	
		메뉴 맵	
		정보 설명서	
		연결 설명서	
		이동 설명서	
		소모품 설명서	

* 프린터 설정에 따라 이 메뉴는 표준 네트워크, 무선 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

시작 화면 이해

프린터 전원을 켜면 디스플레이에 홈 스크린이라고 부르는 기본 화면이 표시됩니다. 홈 스크린 단추 및 아이콘을 사용하면 작업을 시작할 수 있습니다.

참고: 홈 스크린, 아이콘 및 단추는 홈 스크린 사용자 정의 설정, 관리 설정 및 활성 내장 솔루션에 따라 다를 수 있습니다.



		목적
1	언어 변경(Change Language)	프린터의 기본 언어를 변경합니다.
2	책갈피(Bookmarks)	폴더 및 파일 링크의 트리 보기 형태로 책갈피(URL) 모음을 만들고, 구성 및 저장합니다. 참고: 트리 뷰에는 양식 및 즐겨찾기 내에 만든 책갈피가 포함되지 않으며 트리에 있는 항목은 양식 및 즐겨찾기 내에서 사용할 수 없습니다.
3	보류 작업(Held Jobs)	현재 보류된 모든 작업을 표시합니다.
4	USB 또는 USB 썸드라이브	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다. 참고: 이 아이콘은 메모리 카드나 플래시 드라이브가 프린터에 연결된 상태에서 시작 화면으로 돌아올 때만 나타납니다.
5	메뉴(Menu)	프린터 메뉴에 액세스합니다. 참고: 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
6	상태 메시지 표시줄	<ul style="list-style-type: none"> • 준비(Ready) 또는 사용 중(Busy) 과 같은 현재 프린터 상태를 표시합니다. • 휴즈 없음(Fuser missing) 또는 카트리지 부족(Cartridge Low) 과 같은 프린터 조건을 표시합니다. • 사용자 작업이 필요한 메시지 및 이러한 메시지를 지우는 방법에 대한 지침을 표시합니다.
7	상태/소모품(Status/Supplies)	<ul style="list-style-type: none"> • 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. • 메시지에 대한 추가 정보가 표시된 메시지 화면이 표시되고 해당 메시지를 지우는 방법을 확인할 수 있습니다.
8	팁(Tips)	터치 스크린에 상황에 맞는 도움말 정보를 엽니다.

홈 스크린에는 다음과 같은 항목도 표시됩니다.

		목적
보류 작업 검색(Search Held Jobs)		현재 보류된 작업을 검색합니다.