

Menu map (Hartă meniuri)

Lista de meniuri

Consumabile	Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Settings (Setări)
Cartuș cian	Sursă prestabilită	Pagină setări meniu	General Settings (Setări generale)
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	Dimensiune/Tip hârtie	Statistici dispozitiv	Unitate flash
Cartuș galben	Configurare MP	Pagină configurare rețea	Configurare
Cartuș negru	Dimensiune înlocuitoare	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Job Accounting (Evidență operații)
Unitate fotoconductor cian	Textură hârtie	Profiles List (Listă de profiluri)	Finisare
Unitate fotoconductor magenta	Greutate hârtie	Print Fonts (Tipărire fonturi)	Calitate
Unitate fotoconductor galben	Încărcare hârtie	Print Directory (Tipărire director)	Utilitare
Unitate fotoconductor negru	Custom Types (Tipuri personalizate)	Print Demo (Demonstrație imprimare)	XPS
Recipient pentru toner rezidual	Nume particularizate	Asset Report (Raport despre produs)	PDF
Unitate de fuziune	Nume pentru recipiente particularizate		PostScript
Modul de transfer	Universal Setup (Configurare universală)		Emulare PCL
Staple Cartridge (Cartuș de capse)	Bin Setup (Configurare tăvi)		HTML
Hole Punch Box (Casetă perforator)			Imagine
			PictBridge
Security (Securitate)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Asistență	
Setări de securitate diverse	Active NIC (NIC activ)	Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	
Tipărire confidențială	Rețea*	Color Quality (Calitate culoare)	
Curățare disc	Standard USB (USB standard)	Calitate tipărire	
Jurnal audit de securitate	Parallel [x] ([x] paralel)	Printing Guide (Ghid de tipărire)	
Setare dată și oră	Serial [x] ([x] serial)	Media Guide (Ghid media)	
	Configurare SMTP	Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	
		Menu Map (Hartă meniuri)	
		Information Guide (Ghid informativ)	
		Connection Guide (Ghid de conectare)	
		Moving Guide (Ghid pentru mutare)	
		Supplies Guide (Ghid pentru consumabile)	

* În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Rețea standard, Rețea fără fir sau Rețea [x].

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de soluțiile încorporate active.



Atingeți	Pentru	
1	Change Language (Schimbare limbă)	Schimbați limba principală a imprimantei.
2	Bookmarks (Marcaje)	Creați, organizați și salvați un set de marcaje (adrese URL) într-o afișare de tip arbore cu foldere și linkuri către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Forms and Favorites (Formulare și preferințe) , iar cele din arbore nu pot fi utilizate din cadrul secțiunii Forms and Favorites (Formulare și preferințe) .
3	Held Jobs (Lucrări în așteptare)	Afișați toate lucrările în așteptare curente.
4	USB sau unitate flash USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5	Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătit) .
6	Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	<ul style="list-style-type: none"> Afișați starea curentă a imprimantei, cum ar fi Ready (Pregătită) sau Busy (Ocupată). Afișați condițiile imprimantei, cum ar fi Fuser missing (Unitate de fuziune lipsă) sau Cartridge Low (Cartuș consumat). Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.

Atingeți		Pentru
7	Status/Supplies (Stare/Consumabile)	<ul style="list-style-type: none">Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l șterge.
8	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context pe ecranul tactil.

Acesta poate apărea și pe ecranul de început:

Atingeți	Pentru
Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.