

耗材指南

在美国，要订购耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。对于中国大陆用户，也可拨打 800-810-0595 进行查询。

订购碳粉盒

当出现 **88.xx** [*色] 碳粉不足或 **88.xx** [*色] 碳粉即将不足时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88 更换** [*色] 碳粉盒时，请更换指定的碳粉盒。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	部件号
黑色高容量碳粉盒	C950X2KG
黄色高容量碳粉盒	C950X2YG
品红色高容量碳粉盒	C950X2MG
青色高容量碳粉盒	C950X2CG

订购感光鼓

当出现 **84.xx** [*色] 感光鼓不足或 **84.xx** [*色] 感光鼓即将不足时，请订购替换的感光鼓。

当出现 **84.xx 更换** [*色] 感光鼓时，请更换指定的感光鼓。

推荐的感光鼓和部件号

部件名称	部件号
感光鼓 <ul style="list-style-type: none"> • 黑色 • 青色 • 品红色 • 黄色 	C950X71G
CMY（青色、品红色、黄色）感光鼓组件 注意： CMY 感光鼓可能全部在同时到达使用寿命期限。	C950X73G

订购废碳粉瓶

当出现 **82.xx** 废碳粉瓶即将满时，请订购替换的废碳粉瓶。

当出现 **82.xx 更换废碳粉瓶**时，请更换废碳粉瓶。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C950X76G

订购订书钉盒

当出现订书钉不足或订书钉已用完时，请订购指定的订书钉盒。

如需更多信息，请参阅装订器盖门内部的图示。

部件名称	部件号
订书钉盒—3 件装（订书钉 G5）	25A0013
高级小册子订书钉（订书钉 G11 和订书钉 G12）	21Z0357