

Menu map (功能表圖)

功能表清單

Supplies (耗材)

Cyan Cartridge (靛青色碳粉匣)
 Magenta Cartridge (洋紅色碳粉匣)
 Yellow Cartridge (鮮黃色碳粉匣)
 Black Cartridge (黑色碳粉匣)
 Cyan Photoconductor Unit (靛青色感光鼓組件)
 Magenta Photoconductor Unit (洋紅色感光鼓組件)
 Yellow Photoconductor Unit (鮮黃色感光鼓組件)
 Black Photoconductor Unit (黑色感光鼓組件)
 Waste Toner Bottle (廢棄碳粉回收瓶)
 Fuser (加熱組件)
 Transfer Module (轉印套件模組)
 Staple Cartridge (裝釘匣)
 Hole Punch Box (打孔箱)

Security (安全性)

Miscellaneous Security Settings (其他安全設定)
 Confidential Print (機密列印)
 Disk Wiping (磁碟機抹除)
 Security Audit Log (安全稽核日誌)
 Set Date and Time (設定日期和時間)

Paper Menu (紙張功能表)

Default Source (預設來源)
 Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)
 Configure MP (配置多用途送紙器)
 Substitute Size (替代尺寸)
 Paper Texture (紙張材質)
 Paper Weight (紙張重量)
 Paper Loading (載入的紙張類型)
 Custom Types (自訂類型)
 Custom Names (自訂名稱)
 Custom Bin Names (自訂出紙槽名稱)
 Universal Setup (通用尺寸設定)
 Bin Setup (出紙槽設定)

Network/Ports (網路/連接埠)

Active NIC (作用中 NIC)
 Network (網路)*
 Standard USB (標準 USB)
 Parallel [x] (平行埠 [x])
 Serial [x] (序列埠 [x])
 SMTP Setup (SMTP 設定)

Reports (報告)

Menu Settings Page (功能表設定頁)
 Device Statistics (裝置統計記錄)
 Network Setup Page (網路設定頁)
 Network [x] Setup Page (網路 [x] 設定頁)
 Profiles List (設定檔清單)
 Print Fonts (列印字型)
 Print Directory (列印目錄)
 Print Demo (列印展示)
 Asset Report (資產報告)

Help (說明)

Print All Guides (列印所有指南)
 Color Quality (色彩品質)
 Print Quality (列印品質)
 Printing Guide (列印指南)
 Media Guide (材質指南)
 Print Defects Guide (列印品質檢測指南)
 Menu Map (功能表圖)
 Information Guide (資訊指南)
 Connection Guide (連線指南)
 Moving Guide (移動指南)
 Supplies Guide (耗材指南)

Settings (設定)


General Settings (一般設定)
 Flash Drive (快閃儲存碟)
 Setup (設定)
 Job Accounting (工作統計)
 Finishing (輸出處理)
 Quality (品質)
 Utilities (公用程式)
 XPS
 PDF
 PostScript
 PCL Emul (PCL 模擬模式)
 HTML
 Image (影像)
 PictBridge

* 依據不同的印表機設定，這個功能表可能會顯示為 Standard Network (標準網路)、Wireless Network (無線網路) 或 Network [x] (網路 [x])。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。



觸控	執行	
1	Change Language (變更語言)	變更印表機的主要語言。
2	Bookmarks (書籤)	可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖中不包括 Forms and Favorites (表單與喜好項目) 中建立的書籤，而且樹狀圖中的書籤也不適用於 Forms and Favorites (表單與喜好項目)。
3	Held Jobs (保留工作)	顯示所有目前的保留工作。
4	USB 或 USB Thumbdrive (USB 大姆哥儲存碟)	從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此圖示。
5	Menus (功能表)	存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready (備妥) 狀態時，才可以使用這些功能表。
6	Status message bar (狀態訊息列)	<ul style="list-style-type: none"> 顯示目前印表機狀態，像是 Ready (備妥) 或 Busy (忙碌狀態)。 顯示各種印表機狀況，像是 Fuser missing (找不到加熱組件) 或 Cartridge Low (碳粉匣碳粉不足)。 顯示人為介入訊息和指示，告知如何清除這些訊息。
7	Status/Supplies (狀態/耗材)	<ul style="list-style-type: none"> 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
8	Tips (提示)	開啟觸控式螢幕上，上下文相關的「說明」資訊。

以下項目也可能出現在主畫面上：

觸控	執行
Search Held Jobs (搜尋保留工作)	搜尋目前的保留工作。