

Supplies guide (耗材指南)

如果要在美國訂購耗材，請撥 1-800-539-6275 聯絡 Lexmark，取得您所在地區「Lexmark 授權耗材經銷商」的相關資訊。在其他國家或地區，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：www.lexmark.com。或者，請聯絡原印表機經銷處。

訂購碳粉匣

當 **88.xx [color] cartridge low** (88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉不足) 或 **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx [某顏色] 碳粉匣即將不足) 出現時，請訂購新碳粉匣。

當 **88 Replace [color] cartridge** (88 更換 [某顏色] 碳粉匣) 出現時，請更換指定的碳粉匣。

預估碳粉匣列印量是依據 ISO/IEC 19798 標準 (每種顏色約 5% 的覆蓋率)。長期過低的碳粉列印覆蓋率 (某顏色少於 1.25%)，可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就故障了。

建議使用的碳粉匣與材料編號

材料名稱	材料編號
黑色高容量碳粉匣	C950X2KG
鮮黃色高容量碳粉匣	C950X2YG
洋紅色高容量碳粉匣	C950X2MG
靛青色高容量碳粉匣	C950X2CG

訂購感光鼓組件

當 **84.xx [Color] photoconductor low** (84.xx [某顏色] 感光鼓不足) 或 **84.xx [Color] photoconductor nearly low** (84.xx [某顏色] 感光鼓即將不足) 出現時，請訂購替換用感光鼓組件。

當 **84.xx Replace [color] photoconductor** (84.xx 更換 [某顏色] 感光鼓) 出現時，請更換指定的感光鼓。

建議使用的感光鼓組件及材料編號

材料名稱	材料編號
感光鼓組件 <ul style="list-style-type: none"> • 黑色 • 靛青色 • 洋紅色 • 鮮黃色 	C950X71G
CMY (靛青色、洋紅色、鮮黃色) 感光鼓套件 請注意：CMY 感光鼓組件可能同時達到其使用期限。	C950X73G

訂購廢棄碳粉回收瓶

出現 **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx 廢棄碳粉回收瓶幾乎已滿) 時，請訂購替換的廢棄碳粉回收瓶。

當 **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx 請更換廢棄碳粉回收瓶) 出現時，請更換廢棄碳粉回收瓶。

請注意：建議您不要重複使用廢棄碳粉回收瓶。

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收瓶	C950X76G

訂購裝釘匣

當 **Staples Low** (釘書針不足) 或 **Staples Empty** (釘書針已用完) 出現時，請訂購指定的裝釘匣。

如需其他資訊，請參閱裝釘器門板內側的圖例。

材料名稱	材料編號
裝釘匣--3 個裝 (釘書針 G5)	25A0013
進階小冊子釘書針 (釘書針 G11 及釘書針 G12)	21Z0357