

Bağlantı Kılavuzu

Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows)

Not: Yerel olarak bağlanmış bir yazıcı yüklenirken, işletim sisteminin *Yazılım ve Belgeler* CD'siyle desteklenmemesi durumunda Yazıcı Ekle Sihirbazı'nın kullanılması gerekir.

Yazıcı yazılımının güncellemelerini www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulabilirsiniz.

Yerel yazdırma nedir?

Yerel yazdırma, yerel olarak bağlanan bir bilgisayara (USB veya paralel bağlantı kablosuyla bir bilgisayara bağlanan bir yazıcıya) yazdırmadır. Bu tür bir yazıcıyı kurarken, yazıcı yazılımını USB kablosunu bağlamadan önce kurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

Yazılım ve Belgeler CD'si gerekli yazıcı yazılımlarını çoğu Windows işletim sistemine kurmak için kullanılabilir.

Yazıcıyı *Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanarak kurma


Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz:

- Windows 7
- Windows Vista ve Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 x64 Sürümü
- Windows XP ve Windows XP x64 Sürümü
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 ve Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 ve openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 ve SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 ve SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 ve Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 ve Fedora 14

1 Açık tüm uygulamaları kapatın.

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.


Bir dakika içinde yükleme ekranı görüntülenmezse, CD'yi el ile başlatın:

- a**  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- b** Arama Başlat ya da Çalıştır kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (burada **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).
- c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

3 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Yazıcıyı Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak kurma (Windows)

Not: Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak Windows XP ve sonraki sürümleri için yazıcı yükleme desteklenmektedir.



- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Yükleme yazılımını kapatın.
- 4 Yazıcı ekleme:
 - a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
 - b Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - d Yazıcı Görevleri alanından **Yazıcı ekle**'yi tıklatın.
- 5 Uyarı geldiğinde, bir yerel yazıcı kurmayı seçin ve ardından **Disketi Var** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazıcı yazılımının kurulacağı konumu seçin.

Not: Dosya yolu **D:\Drivers\Print\GDI** şeklinde olmalıdır; burada **D**, CD veya DVD sürücüsünün harfidir.
- 7 **Tamam** düğmesini tıklatın.

Ağda yazıcıları yükleme (Windows)

Ağ üzerinden yazdırma nedir?

Windows ortamlarında, ağ yazıcıları doğrudan yazdırma veya paylaşılmış yazdırma için yapılandırılabilir. Her iki ağ üzerinden yazdırma yöntemi de yazıcı yazılımının kurulmasını ve bir ağ portunun oluşturulmasını gerektirir.

Yazdırma yöntemi	Örnek
<p>IP üzerinden yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none">• Yazıcı, ağa Ethernet kablosu gibi bir ağ kablosuyla doğrudan bağlanır.• Yazıcı yazılımı olağan durumda her ağ bilgisayarına kurulur.	
<p>Paylaşılmış yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none">• Yazıcı, ağ üzerindeki bilgisayarlardan birisine USB veya paralel kablosu gibi bir yerel kablo kullanılarak bağlanır.• Yazıcı yazılımı yazıcıya bağlı bilgisayara kurulur.• Yazılım kurulurken, diğer ağ bilgisayarlarının yazdırabilmesi yazıcı "paylaşılmış" olarak ayarlanır.	

Yazıcıyı bir kablolu ağa kurma

Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için de geçerlidir.

Not: İlk yazıcı kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Windows kullanıcıları için

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.

CD bir dakika içinde başlamadığı takdirde, aşağıdakileri yapın:

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.

b Arama Başlat ya da Çalıştır kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (burada **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

2 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Not: Statik IP adresi, IPv6 kullanarak yazıcıyı yapılandırmak için veya yazıcıları komut dosyaları kullanarak yapılandırmak için, **Gelişmiş Seçenekler > Yönetim Araçları** öğesini seçin.

3 **Ethernet bağlantısı**'nı seçin ve sonra **Devam**'ı tıklatın.

4 Uygun kabloyu bilgisayara ve yazıcıya bağlamanız istendiğinde bağlayın.

5 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra **Devam** düğmesini tıklatın.

Not: Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, **Aramayı Değiştir**'i tıklatın.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atmasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini alma. Şunları yapabilirsiniz:

a Bilgiyi yazıcı kontrol paneli başlangıç ekranında veya Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

b Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve bilgiyi TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

Not: Yazıcınıninkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

3 Yazıcı sürücülerini yükleyin ve sonra yazıcıyı ekleyin.

a Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklatın.

2 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

3 Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.

4 Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklatın.

5 Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.

6 Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklatın.

b Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

1 Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks

2 **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklatın.

3 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.

3 Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yi tıklayın.

4 Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

1 Apple menüsünden, şunlara gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks

2 **+** ögesini tıklayın ve ardından şuraya gidin:

AppleTalk > listeden yazıcı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.

3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklayın.

4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini > **Diğer Yazıcılar**'ı tıklayın.

5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.

6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.

7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Not: Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Yazıcıyı ağ üzerinde paylaşma

1 Açık tüm uygulamaları kapatın.

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Karşılama ekranının görüntülenmesini bekleyin.

CD bir dakika içinde başlamadığı takdirde, aşağıdakileri yapın:

a  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklayın.

b Arama Başlat ya da Çalıştır kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (burada **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

3 **Yükle** seçeneğini tıklayın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

4 İstediğinizde, kurmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından **Ekle** düğmesini tıklayın.

5 Sol-taraftaki bölmede Seçilen Bileşenler altında, eklediğiniz yazıcı modelinin yanındaki **+** ögesini tıklayın.

6 **Bağlantı Noktası**'nı tıklayın.

Sağ-taraftaki bölmede, yazıcının fiziksel olarak bağlandığı bağlantı noktasını seçin. **LPT1** varsayılan olarak seçilir.

7 Paylaştırılmış yanındaki **+** simgesini tıklayın ve **Paylaştırılmış**'i seçin.

- 8 **Paylaşım Adı** ögesini tıklatın ve sağ-taraftaki bölmede yer alan **Paylaşım Adı** alanına paylaştırılmış yazıcının adını yazın.
- 9 Açınız için uygunsa, **Yazıcıyı Active Directory'de Yayınla** seçeneğini belirleyin ve sağ-taraftaki bölmeyle ilişkili bilgileri girin.
- 10 Yazıcı sürücüsünün varsayılan sürücü olmasını istiyorsanız, **Varsayılan Sürücü** seçeneğini belirleyin.
- 11 Yazıcıyla bir sürücü profilini ilişkilendirmek istiyorsanız, **Sürücü Profili** ögesini tıklatın ve sağ-taraftaki bölmede yapılandırmayı seçin.
- 12 Yazıcı ile ilgili herhangi bir not veya belirli bir konum bilgisi eklemek için **Açıklamalar > Konum** ögesini tıklatın.
- 13 Yükleme istediğiniz diğer bileşenleri seçin ve ardından **Son** ögesini tıklatın.
- 14 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Macintosh)

Yazıcıyı yerel olarak yüklemeye önce (Macintosh)

Yazıcı USB kablosuyla yerel ağa bağlanabilir. Yazıcıyı bu şekilde kurarken, USB kablosunu bağlamadan önce yazıcı yazılımını yükleyin. Daha fazla bilgi için, yazıcınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.

Gerekli yazıcı yazılımını kurmak için, *Yazılım ve Belgeler* CD'si kullanılabilir.

Not: Yazıcı sürücüsünü www.lexmark.com adresindeki Web sitemizden de yükleyebilirsiniz.

Baskı Merkezi veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'nda bir kuyruk oluşturma (Macintosh)

Macintosh bilgisayardan yerel yazdırma için, bir yazdırma kuyruğu oluşturmanız gerekir:

- 1 Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin.
 - a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklatın.
 - b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.
 - d Kolay Kur ekranında, **Kur**'u tıklatın.
 - e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
 - f Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklatın.
- 2 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- 3 **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklatın.
- 4 Yazdırma kuyruğunun oluşup oluşmadığını doğrulayın:
 - USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde görünüyorsa, Baskı Merkezinden veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'ndan çıkın.
 - USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde görünmüyorsa, USB kablosunun doğru bağlandığından ve yazıcının açık olduğundan emin olun. USB aracılığıyla bağlanan yazıcı Yazıcı listesinde belirdikten sonra, Baskı Merkezinden veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'ndan çıkın.

Yazıcıları bir ağa yükleme (Macintosh)

Kablolu ağda yazıcı yükleme (Macintosh)

- 1 Bilgisayara bir sürücü dosyası yükleyin:
 - a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcı yükleyicisi paketini çift tıklatın.
 - b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.
 - d Standart Yükleme ekranında **Yükle** düğmesini tıklatın.
 - e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kurulacaktır.
 - f Kurulum tamamlandığında, **Kapat**'ı tıklatın.

2 Yazıcı ekleme:

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- a Apple menüsünden, şunlara gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- b **+** ve ardından **IP** sekmesini tıklatın.
- c Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
 - b **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklatın.
 - c Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yi tıklatın.
 - d Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:
Not: Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Apple menüsünden, şunlara gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks
- b **+** öğesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- b **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya **Print Center** (Baskı Merkezi) uygulamasını çift tıklatın.
- c Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğine tıklayın.
- d **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini **> Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.
- e İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.

f İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.

g Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Not: Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Macintosh bilgisayar için başka yazılım yükleme

Aşağıdaki yardımcı programlar *Yazılım ve Belgeler CD'sinin* Macintosh bölümünde bulunabilir:

- Yazıcı Dosyası Yükleyicisi (OS X)
- Yazıcı Durumu (OS X)

Yazılım ve Belgeler CD'sinin içeriği ilk yazıcı kurulumu sırasında bilgisayar sabit diskine kopyalanır.