

## Sarf malzemesi kılavuzu

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

### Toner kartuşu sipariş etme

**88.xx [color] kartuş az veya 88.xx [color] kartuş bitmek üzere** mesajı görüldüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

**88 [color] kartuşunu değiştirin** mesajı görüldüğünde belirtilen kartuşu değiştirin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

### Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Siyah yüksek verimli toner kartuşu	C950X2KG
Sarı yüksek verimli toner kartuşu	C950X2YG
Kırmızı yüksek verimli toner kartuşu	C950X2MG
Mavi yüksek verimli toner kartuşu	C950X2CG

### Fotokondüktör birimi sipariş etme

**84.xx [Color] fotokondüktör az veya 84.xx [Color] fotokondüktör bitmek üzere** görüldüğünde, bir yedek fotokondüktör birimi sipariş edin.

**84 xx <Renk> fotokondüktörü değiştirin** görüntülendiğinde, belirtilen fotokondüktörü değiştirin.

### Önerilen görüntüleme birimleri ve parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Fotokondüktör birimi <ul style="list-style-type: none"><li>Siyah</li><li>Mavi</li><li>Kırmızı</li><li>Sarı</li></ul>	C950X71G
CMY (Mavi, Kırmızı, Sarı) Fotokondüktör Kiti <b>Not:</b> CMY fotokondüktör birimlerinin hepsi aynı anda ömürlerinin sonuna gelebilir	C950X73G

## Atık toner şişesi sipariş etme

**82 xx Atık toner şişesi nerdeyse dolu** görüldüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

**82 xx Atık toner şişesini değiştirin** görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

**Not:** Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C950X76G

## Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.

Parça adı	Parça numarası
Zimba Kartuşları--3 paket (Zimba G5)	25A0013
Gelişmiş Kitapçık Zimbaları (Zimba G11 ve Zimba G12)	21Z0357