

情報ガイド

ヘルプメニュー

[ヘルプ]メニューには、一連のヘルプページが用意されています。このヘルプページは、プリンタ内に PDF ファイルとして格納されています。ヘルプメニューには、プリンタの使い方やさまざまな作業に関する情報が用意されています。

プリンタには、英語版、フランス語版、ドイツ語版、スペイン語版が格納されています。その他の翻訳版については、<http://support.lexmark.com> をご覧ください。

メニュー項目	説明
すべてのガイドを印刷	すべてのガイドを印刷します。
用紙ガイド	トレイとフィーダーでサポートされている用紙サイズの一覧です。
メニューマップ	プリンタコントロールパネルメニューと設定の一覧です。
印刷ガイド	用紙およびその他の特殊用紙のセット方法を説明します。
用紙ガイド	トレイとフィーダーでサポートされている用紙サイズの一覧です。
色品質ガイド	色品質の問題を解決する方法を説明します。
印刷品質	印刷品質の問題を解決する方法を説明します。
消耗品ガイド	消耗品を注文するのに必要な部品番号を提供します。
移動ガイド	プリンタを安全に移動する手順を説明します。
接続ガイド	プリンタをローカル接続 (USB) またはネットワーク接続する方法を説明します。
印刷不良ガイド	印刷不良を解決するための情報を説明します。

設定シート

プリンタに同梱されている設定シートには、プリンタの設定方法が記載されています。

ソフトウェアおよびドキュメント CD

プリンタに同梱されているソフトウェアおよびドキュメント CD には、『ユーザーガイド』が含まれています。『ユーザーガイド』には、用紙のセット、印刷、消耗品の注文、問題の対処、紙詰まりの除去、プリンタの保守、ホーム画面のカスタマイズ、およびソリューションの使用に関する情報が説明されています。

最新情報については、Lexmark の Web サイト (<http://support.lexmark.com>) をご覧ください。

ホーム画面のカスタマイズおよびソリューションの使用

ホーム画面のカスタマイズおよびソリューションの使用についての詳細は、『ユーザーズガイド』の「ホーム画面アプリケーションを設定および使用する」セクションを参照してください。

その他の言語サポート

その他の言語の『ユーザーズガイド』、『クイックリファレンス』、『ネットワーキングガイド』は、ソフトウェアおよび付属の説明書類 CD にあります。