

## מדריך חיבור

### מערכות הפעלה נתמכות

באמצעות התקליטור *Software and Documentation*, תוכל להתקין את תוכנת המדפסת במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Vista
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2003 SP1
- Windows XP SP3
- Windows XP SP2
- Mac OS X version 10.5 or later
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

#### הערות:

- עבור מערכות הפעלה של Windows, מנהלי ההתקנים וכלי השירות נתמכים הן עבור גרסאות bit-32 והן עבור גרסאות bit-64.
- למנהלי התקנים וכלי שירות שתואמים ל-Mac OS X גרסה 10.4, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>
- לגרסאות של מערכות הפעלה ספציפיות של Linux שנתמכות, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>
- למידע נוסף על תאימות תוכנה עם כל מערכות ההפעלה האחרות, פנה לתמיכה הלקוחות.

### התקנת המדפסת באמצעות התקליטור *Software and Documentation*

1 סגור את כל היישומים הפתוחים.


2 הכנס את התקליטור *Software and Documentation*.

אם מסך ההתקנה אינו מופיע לאחר רגע, הפעל את התקליטור ידנית:

## ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: הפעלה ולאחר מכן נווט אל:  
רשימת יישומים < הפעלה < הקלד **D:\setup.exe** < אישור

## ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

- א לחץ על  או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  - ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.
  - ג לחץ על **Enter** או לחץ על אישור.
- הערה: **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
- 3 לחץ על התקנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

## התקנת המדפסת בצורה מקומית (Windows)

ייתכן שקיימים עדכונים לתוכנת המדפסת באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>

## מהי הדפסה מקומית?

הדפסה מקומית היא הדפסה למדפסת המחוברת באופן מקומי (מדפסת שמחוברת ישירות למחשב עם כבל USB או עם כבל מקבילי). בעת הגדרת סוג זה של מדפסת, עליך להתקין את תוכנת המדפסת לפני חיבור כבל USB. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. באפשרותך להשתמש בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד) להתקנת תוכנת המדפסת הדרושה במרבית מערכות ההפעלה מסוג Windows.

## התקנת המדפסת באמצעות אשף הוספת המדפסת (Windows)


הערה: לרשימה של מערכות הפעלה נתמכות של Windows, ראה "מערכות הפעלה נתמכות" בעמוד 1.

- 1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.
  - 2 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.
    - בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- הערה: אם מופיעה תיבת הדו-שיח להתקנה, סגור אותה.
- מאתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- 3 הפעל את האשף 'הוספת מדפסת'.

## ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: הפעלה ולאחר מכן נווט אל:  
רשימת יישומים < הפעלה < הקלד **control printers** (בקרת מדפסות) < אישור < הוסף התקנים ומדפסות < בחר מדפסת מקומית < הבא

## ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

- א לחץ על  או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
- ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **control printers** (בקרת מדפסות).
- ג לחץ על **Enter** או לחץ על אישור.
- ד מתוך התיקייה מדפסות, לחץ על הוספת מדפסת < הבא.

ה בחר מדפסת מקומית להתקנה, ולאחר מכן לחץ על **הבא**.  
ו בחר את היציאה שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על **הבא**.

4 לחץ על **מתוך דיסק**, ולאחר מכן ציין את מיקום תוכנת המדפסת.



הערה: הנתיב צריך להיות זהה ל: `D:\Drivers\Print\GDI\`, כאשר **D** היא אות הכונן שמכיל את חבילת התקנת התוכנה.

5 לחץ על **אישור** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

## התקנת המדפסת ברשת (Windows)

### מהי הדפסה ברשת?

בסביבות Windows, אפשר להגדיר מדפסות רשת להדפסה ישירה או להדפסת משותפת. שתי שיטות ההדפסה ברשת מחייבות התקנה של תוכנת מדפסת ויצירה של יציאת רשת.

דוגמה	שיטת הדפסה
	<p>הדפסת IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>המדפסת מחוברת ישירות לרשת באמצעות כבל רשת, דוגמת כבל Ethernet.</li> <li>תוכנת המדפסת מותקנת בדרך כלל בכל מחשב רשת.</li> </ul>
	<p>שיתוף הדפסה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>המדפסת מחוברת לאחד המחשבים ברשת באמצעות כבל מקומי, דוגמת כבל USB או כבל מקבילי.</li> <li>תוכנת המדפסת מותקנת במחשב המחובר למדפסת.</li> <li>במהלך התקנת התוכנה, המדפסת מוגדרת כ"משותפת" כדי שמחשבים אחרים ברשת יוכלו להדפיס אליה.</li> </ul>

### התקנת המדפסת ברשת Ethernet (Windows בלבד)

לפני שתתקין את המדפסת ברשת Ethernet, ודא שהשלמת את ההתקנה הראשונית של המדפסת, וכי המדפסת מחוברת לרשת Ethernet פעילה.

1 סגור את כל התוכניות הפתוחות.

2 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

**SUPPORT & DOWNLOAD** < (תמיכה והורדות) < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

3 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.


אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

### ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד `D:\setup.exe` < **אישור**.

## ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

- א לחץ על  או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  - ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד `D:\setup.exe`.
  - ג לחץ על `Enter` או לחץ על אישור.
- הערה: **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.
- 4 לחץ על התקנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
  - 5 בחר חיבור Ethernet ולאחר מכן לחץ על המשך.
  - 6 חבר את ה-Ethernet למחשב ולאחר מכן למדפסת - כאשר תונחה לעשות זאת.
  - 7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על המשך.
- הערה: אם המדפסת המוגדרת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על שינוי חיפוש.
- 8 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.


## שיתוף המדפסת ברשת

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.

## ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: הפעלה ולאחר מכן נווט אל:  
רשימת יישומים < הפעלה < הקלד `control printers` (בקרת מדפסות) < אישור

## ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

- א לחץ על  או לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  - ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד `control printers` (בקרת מדפסות).
  - ג לחץ על `Enter` או לחץ על אישור.
- 2 בהתאם להתקן שברשותך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    - לחץ לחיצה ארוכה על המדפסת שברצונך לשתף.
    - לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שברצונך לשתף.
  - 3 בתפריט שמופיע, לחץ על מאפייני מדפסת או שיתוף.
  - 4 בכרטיסייה 'שיתוף', לחץ על שתף מדפסת זו או משותפת כ ולאחר מכן הקצה שם ייחודי למדפסת.
  - 5 בכרטיסייה 'יציאות', לחץ על הוספת יציאה < יציאה מקומית < יציאה חדשה.
  - 6 הקלד את 'שם היציאה למוסכמה עולמית למתן שמות (UNC)' ולאחר מכן לחץ על אישור.
- הערה: שם יציאת UNC מורכב משם השרת ומשם ייחודי של המדפסת, וצריך להיות בתבנית `\\server\printer`.
- 7 לחץ על החל < אישור.

## התקנת המדפסת בצורה מקומית (Macintosh)

### לפני ההתקנה המקומית של המדפסת (Macintosh בלבד)

המדפסת יכולה להיות מחוברת לרשת מקומית באמצעות כבל USB. בעת הגדרת מדפסת באופן זה, עליך להתקין את תוכנת המדפסת לפני חיבור כבל USB. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למדפסת.

באפשרותך להשתמש בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד) להתקנת תוכנת המדפסת.  
הערה: באפשרותך גם להוריד את מנהל ההתקן של המדפסת בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## יצירת תור הדפסה (Macintosh בלבד)

להדפסה מקומית ממחשב Macintosh, עליך ליצור תור הדפסה.

- 1 התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב.
  - א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* (תכנה ותיעוד) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על חבילת ההתקנה של המדפסת.
  - ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
  - ג בחר Destination (יעד), ולאחר מכן לחץ Continue (המשך).
  - ד במסך Easy Install (התקנה קלה), לחץ על Install (התקן).
  - ה הזן את סיסמת המשתמש ולחץ על OK (אישור).
  - ו כל התוכנה הדרושה מותקנת במחשב.
  - ז לחץ על Close (סגירה) לאחר השלמת ההתקנה.
- 2 בתפריט Apple, נווט לכל אחד מהבאים:
  - System Preferences (העדפות מערכת) < Print & Scan (הדפסה וסריקה) < Open Print Queue (פתח תור הדפסה)
  - System Preferences (העדפות מערכת) < Print & Fax (הדפסה ופקס) < Open Print Queue (פתח תור הדפסה)
- 3 ודא שנוצר תור הדפסה.

## התקנת המדפסת ברשת Ethernet (Macintosh בלבד)

1 התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:

- א הכנס את התקליטור *Software and Documentation* (תכנה ותיעוד) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על חבילת ההתקנה של המדפסת.
- ב בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
- ג בחר Destination (יעד), ולאחר מכן לחץ Continue (המשך).
- ד במסך ההתקנה הרגילה, לחץ על Install (התקן).
- ה הזן את סיסמת המשתמש ולחץ על OK (אישור).
- ו כל התוכנה הדרושה מותקנת במחשב.
- ז לחץ על Close (סגירה) לאחר השלמת ההתקנה.

2 הוסף את המדפסת.

• להדפסת IP:

א בתפריט Apple, נווט לכל אחד מהבאים:

- System Preferences (העדפות מערכת) < Print & Scan (הדפסה וסריקה)
- System Preferences (העדפות מערכת) < Print & Fax (הדפסה ופקס)

ב לחץ על +.

ג לחץ על הכרטיסייה IP.

ד הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על Add (הוספה).

• להדפסת AppleTalk:

הערות:

– ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.

– אפשרות זו נתמכת רק ב-Mac OS X גרסה 10.5.

א בתפריט Apple, נווט אל:

**System Preferences** (העדפות מערכת) < **Print & Fax** (הדפסה ופקס)

ב לחץ על +, ולאחר מכן נווט אל:

**AppleTalk** < בחר את המדפסת מהרשימה < **Add** (הוספה)

**הערה:** אם המדפסת אינה מוצגת ברשימה, ייתכן שתצטרך להוסיף אותה באמצעות כתובת IP. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.