

מדריך מידע

תפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת בתבנית PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות הדפסה.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר <http://support.lexmark.com>

פריט תפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
מדריך מדיה	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
מפת תפריט	מספק רשימה של תפריטי לוח הבקרה של המדפסת ושל ההגדרות
מדריך הדפסה	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך מדיה	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
מדריך איכות צבע	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
איכות הדפסה	מספק מידע על פתרון בעיות איכות הדפסה
מדריך חומרים מתכלים	מספר מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים
מדריך העברה	מספק הוראות על העברה בטוחה של המדפסת
מדריך חיבור	מספק עזרה על חיבור המדפסת בצורה מקומית (USB) או לרשת
מדריך פגמי הדפסה	מספק מידע על פתרון פגמי הדפסה

גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שמגיע יחד עם המדפסת כולל את המדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות.

למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות

לקבלת מידע על התאמה אישית של מסך הבית ועל שימוש בפתרונות, ראה את הקטע "הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם" במדריך למשתמש.

תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.