

دليل المعلومات

قائمة "تعليمات"

تتكون قائمة Help (تعليمات) من سلسلة من صفحات Help (التعليمات) المخزنة في الطابعة كملفات PDFs. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول استخدام الطابعة وإجراء مهام الطابعة.

الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية مخزنة في الطابعة. كما تتوفر ترجمات أخرى على الموقع <http://support.lexmark.com>.

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
Media Guide (دليل الوسائط)	يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في الأدرج ووحدات التغذية
Menu Map (خريطة القائمة)	توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة وإعداداتها
Printing Guide (دليل الطباعة)	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
دليل جودة الألوان	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الألوان
جودة الطباعة	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر أرقام الأجزاء لطلب المستلزمات
Moving Guide (دليل النقل)	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان
Connection Guide (دليل التوصيل)	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محلياً (USB) أو توصيلها بشبكة
دليل عيوب الطباعة	يوفر معلومات حول إصلاح عيوب الطباعة

ورقة الإعداد

توفر ورقة الإعداد المرفقة بالطابعة معلومات حول إعداد الطابعة.

القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع"

يشتمل القرص المضغوط البرامج والمراجع المرفق بالطابعة على دليل المستخدم. يوفر دليل المستخدم معلومات حول تحميل الورق والطباعة وطلب مستلزمات الطباعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وإزالة انحشار الورق وصيانة الطابعة وتخصيص الشاشة الرئيسية واستخدام الحلول.

للحصول على التحديثات، تفضل بزيارة موقعنا على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

تخصيص الشاشة الرئيسية واستخدام الحلول

لمزيد من المعلومات حول تخصيص الشاشة الرئيسية أو استخدام الحلول، انظر قسم "إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها" في دليل المستخدم.

دعم لغات إضافية

يتوفر كل من دليل المستخدم والمرجع السريع ودليل التوصيل بشبكة الاتصال بلغات أخرى على القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.