

## Information Guide (מדריך מידע)

### תפריט Help (עזרה)

התפריט Help (עזרה) כולל סדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת כקובצי PDF. הם מכילים מידע אודות השימוש במדפסת וביצוע משימות הדפסה.

תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. ניתן למצוא תרגומים נוספים בכתובת <http://support.lexmark.com>.

פריט בתפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
Media Guide (מדריך למדיה)	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
Menu Map (מפת תפריטים)	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה של המדפסת
Printing Guide (מדריך ההדפסה)	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך איכות צבע	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
Print Quality (איכות הדפסה)	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
מדריך לחומרים מתכלים	מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים
Moving Guide (מדריך העברה)	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה
Connection Guide (מדריך התחברות)	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)	מספק מידע על פתרון פגמי הדפסה

### גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

### התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שמגיע יחד עם המדפסת כולל את המדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות.

למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות

לקבלת מידע על התאמה אישית של מסך הבית ועל שימוש בפתרונות, ראה את הקטע "הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם" במדריך למשתמש.

### תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.