

Guide för förbrukningsmaterial

Beställa tonerkassetter

Anmärkningar:

- Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO/IEC 19798.
- Extremt låg täckning under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den aktuella färgen och göra att kassettdelar slutar att fungera innan tonern är slut.

Återfyllda tonerkassetter

Artikel	USA och Kanada	EU, EES och Schweiz	För Afrika, Mellanöstern, Centralösteuropa (ej EU), OSS (oberoende staters samväld), Asien/Stillahavsområdet och Latinamerika
Återfyllda tonerkassetter			
Svart	701K	702K	708K
Cyan	701C	702C	708C
Magenta	701M	702M	708M
Gul	701Y	702Y	708Y
Återfyllda tonerkassetter med hög kapacitet			
Svart	701HK	702HK	708HK
Cyan	701HC	702HC	708HC
Magenta	701HM	702HM	708HM
Gul	701HY	702HY	708HY
Återfyllda tonerkassetter med extra hög kapacitet			
Svart	701XK	702XK	708XK
Cyan	701XC	702XC	708XC
Magenta	701XM	702XM	708XM
Gul	701XY	702XY	708XY
Om du vill ha mer information om länder som finns i varje region kan du besöka www.lexmark.com/regions .			

Vanliga tonerkassetter

Artikel	Hela världen
Standardtonerkassetter med hög kapacitet	
Svart	700H1
Cyan	700H2
Magenta	700H3
Gul	700H4
Standardtonerkassetter med extra hög kapacitet	
Svart	700X1

Artikel	Hela världen
Cyan	700X2
Magenta	700X3
Gul	700X4

Beställa fotoenhetssatser

Artikel	Alla länder och regioner
Svart fotoenhetssats	700Z1
Färgfotoenhetssats	700Z5

Beställa en uppsamlingsflaska

Artikel	Alla länder och regioner
Uppsamlingsflaska	C540X75G