

Vejledning til forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Gennem Lexmarks returprogram kan du købe Lexmark-forbrugsstoffer til en nedsat pris, når du accepterer kun at bruge forbrugsstofferne én gang og altid returnere dem til Lexmark til genfremstilling eller genanvendelse.

Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -dele. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Bestilling af tonerkassetter

Bemærkninger:

- Den estimerede patroyndelse er baseret på standarden ISO/IEC 19798.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ påvirkning på den faktiske ydelse og kan betyde, at patronens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Blækpatroner i returneringsprogram

Menupunkt	USA og Canada	EU, EEA og Schweiz	Resten af verden
Tonerpatroner i returprogrammet			
Sort	801K	802K	808K
Grønblå	801C	802C	808C
Magentarød	801M	802M	808M
Gul	801Y	802Y	808Y
Tonerpatroner med standardydeevne i returprogrammet			
Sort	801SK	802SK	808SK
Grønblå	801SC	802SC	808SC
Magentarød	801SM	802SM	808SM
Gul	801SY	802SY	808SY
Tonerpatroner med høj ydeevne i returprogrammet			
Sort	801HK	802HK	808HK
Grønblå	801HC	802HC	808HC
Magentarød	801HM	802HM	808HM
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .			

Menupunkt	USA og Canada	EU, EEA og Schweiz	Resten af verden
Gul	801HY	802HY	808HY
Tonerpatroner med ekstra høj ydeevne i returprogrammet			
Sort	801XK	802XK	808XK
Grønblå	801XC	802XC	808XC
Magentarød	801XM	802XM	808XM
Gul	801XY	802XY	808XY
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .			

Almindelige blækpatroner

Menupunkt	Verdensomspændende
Almindelige tonerpatroner med standardydeevne	
Sort	800S1
Grønblå	800S2
Magentarød	800S3
Gul	800S4
Almindelige tonerpatroner med høj ydeevne	
Sort	800H1
Grønblå	800H2
Magentarød	800H3
Gul	800H4
Almindelige tonerpatroner med ekstra høj ydeevne	
Sort	800X1
Grønblå	800X2
Magentarød	800X3
Gul	800X4
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .	

Bestil fotokonduktorsæt

Menupunkt	Alle lande og områder
Sort fotokonduktorsæt	700Z1
Farvefotokonduktorsæt	700Z5

Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.

- Fikserings- og overførselsmodulet er indeholdt i vedligeholdelsessættet og kan også bestilles og udskiftes separat, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du skal have udskiftet vedligeholdelsessættet, skal du kontakte kundesupport på <http://support.lexmark.com> eller kontakte din servicerepræsentant.

Varenummer	Type	Forbrugsstofnummer
Vedligeholdelsessæt	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Bestilling af en spildtonerflaske

Menupunkt	Alle lande og områder
Spildtonerflaske	C540X75G