

# Anleitung zum Ersetzen des Verbrauchsmaterials

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial und Teile in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

Das Lexmark Rückgabeprogramm ermöglicht den Erwerb von Lexmark Verbrauchsmaterial zu einem vergünstigten Preis im Gegenzug für Ihre Zustimmung, das Verbrauchsmaterial nur einmal zu verwenden und es zur Umarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben.

## Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

## Bestellen von Druckkassetten

### Hinweise:

- Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19798-Standard.
- Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken und dazu führen, dass Teile der Druckkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

### Rückgabe-Druckkassetten

Artikel	Vereinigte Staaten und Kanada	Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz	Restliche Länder
<b>Rückgabe-Tonerkassetten</b>			
Schwarz	801K	802K	808K
Zyan	801C	802C	808C
Magenta	801M	802M	808M
Gelb	801Y	802Y	808Y
<b>Rückgabe-Tonerkassetten mit Standardkapazität</b>			
Schwarz	801SK	802SK	808SK
Zyan	801SC	802SC	808SC
Magenta	801SM	802SM	808SM
Gelb	801SY	802SY	808SY
<b>Rückgabe-Tonerkassetten mit hoher Kapazität</b>			
Schwarz	801HK	802HK	808HK
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .			

Artikel	Vereinigte Staaten und Kanada	Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz	Restliche Länder
Zyan	801HC	802HC	808HC
Magenta	801HM	802HM	808HM
Gelb	801HY	802HY	808HY
<b>Rückgabe-Tonerkassetten mit extra hoher Kapazität</b>			
Schwarz	801XK	802XK	808XK
Zyan	801XC	802XC	808XC
Magenta	801XM	802XM	808XM
Gelb	801XY	802XY	808XY
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .			

### Standard-Druckkassetten

Artikel	Weltweit
<b>Normale Tonerkassetten mit Standardkapazität</b>	
Schwarz	800S1
Zyan	800S2
Magenta	800S3
Gelb	800S4
<b>Normale Tonerkassetten mit hoher Kapazität</b>	
Schwarz	800H1
Zyan	800H2
Magenta	800H3
Gelb	800H4
<b>Normale Tonerkassetten mit besonders hoher Kapazität</b>	
Schwarz	800X1
Zyan	800X2
Magenta	800X3
Gelb	800X4
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

### Bestellen von Belichtungs kits

Bedienelement	Alle Länder und Regionen
Belichtungs kit Schwarz	700Z1
Belichtungs kit Farbe	700Z5

## Bestellen eines Wartungskits

### Hinweise:

- Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.
- Die Fixierstation und das Transfermodul sind im Lieferumfang des Wartungskits enthalten und können auch einzeln bestellt und ausgetauscht werden, falls erforderlich.
- Zum Austauschen des Wartungskits wenden Sie sich an den Kundendienst unter <http://support.lexmark.com> oder den für Sie zuständigen Kundendienstvertreter.

Teilebezeichnung	Typ	Verbrauchsmaterialnummer
Wartungskit	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

## Bestellen eines Resttonerbehälters

Artikel	Alle Länder und Regionen
Resttonerbehälter	C540X75G