

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Προσδιορισμός αναλώσιμων ή μερών για αντικατάσταση






Αντιστοιχήστε την ομάδα των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια εκτυπωμένη σελίδα με τα σημάδια σε μία από τις κατακόρυφες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στη σελίδα υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο μέρος της συσκευής προκαλεί τη δυσλειτουργία.

Σημειώσεις:

- Υπάρχουν τέσσερις επιπλέον έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που τυπώνονται με αυτόν τον οδηγό. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για βοήθεια ώστε να εντοπίσετε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- Το κιτ απεικόνισης αποτελεί εξάρτημα που μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη. Εάν η μονάδα μεταφοράς ή η μονάδα τήξης χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> ή με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Lexmark.





Αντικαταστήστε το κιτ απεικόνισης Αντικαταστήστε τη μονάδα εμφάνισης

25,1 χιλ. (0,99 ίν.)	29,8 χιλ. (1,17 ίν.)	94,2 χιλ. (3,70 ίν.)	43,9 χιλ. (1,72 ίν.)	45,5 χιλ. (1,79 ίν.)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

				
--	--	--	--	--

Αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς Αντικαταστήστε τη μονάδα τήξης

37,7 χιλ. (1,48 ίν.)	55,0 χιλ. (2,17 ίν.)	78,5 χιλ. (3,09 ίν.)	95 χιλ. (3,74 ίν.)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

			
--	--	--	--

