

## Information Guide (מדריך מידע)

### תפריט Help (עזרה)

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת הרב-תכליתית (MFP) בצורת קובצי PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות שונות כולל העתקה, סריקה, שליחת הודעות דואר-אלקטרוני ופקס.

תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. ניתן למצוא תרגומים נוספים בכתובת <http://support.lexmark.com>

פריט בתפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
מדריך העתקה	מספק מידע על הכנת העתקים ושינוי הגדרות
מדריך דוא"ל	מספק מידע על שליחת הודעות דוא"ל באמצעות כתובות, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות
מדריך פקס	מספק מידע על שיגור פקסים באמצעות מספרי פקס, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות
מדריך FTP	מספק מידע על סריקת מסמכים ישירות לשרת FTP באמצעות כתובת FTP, מספרי קיצור או פנקס הכתובות ועל שינוי הגדרות
Color Quality (איכות צבע)	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
מדריך פגמי הדפסה	מספק עזרה בפתרון פגמים חוזרים בהעתקים ובהדפסים
Information Guide (מדריך מידע)	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)	מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים

### גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

### התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שמגיע יחד עם המדפסת כולל את המדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות.

למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות

לקבלת מידע על התאמה אישית של מסך הבית ועל שימוש בפתרונות, ראה את הקטע "הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם" במדריך למשתמש.

### תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.