

Guida ai materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Lexmark Return Program consente di acquistare materiali di consumo Lexmark a prezzi scontati in cambio del consenso a utilizzare tali materiali solo una volta e restituirli solo a Lexmark per essere ricondizionati o riciclati.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- La copertura della stampa in totale esaurimento per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartucce Return Program

Voce	Stati Uniti e Canada	Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera	Resto del mondo
Cartucce toner Return Program			
Nera	801K	802K	808K
Ciano	801C	802C	808C
Magenta	801M	802M	808M
Giallo	801Y	802Y	808Y
Cartucce toner Return Program a resa standard			
Nera	801SK	802SK	808SK
Ciano	801SC	802SC	808SC
Magenta	801SM	802SM	808SM
Giallo	801SY	802SY	808SY
Cartucce toner Return Program ad alta resa			
Nera	801HK	802HK	808HK
Ciano	801HC	802HC	808HC
Magenta	801HM	802HM	808HM
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions .			

Voce	Stati Uniti e Canada	Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera	Resto del mondo
Giallo	801HY	802HY	808HY
Cartucce toner Return Program ad altissima resa			
Nera	801XK	802XK	808XK
Ciano	801XC	802XC	808XC
Magenta	801XM	802XM	808XM
Giallo	801XY	802XY	808XY
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions .			

Cartucce normali

Voce	Universale
Cartucce di toner normali a resa standard	
Nera	800S1
Ciano	800S2
Magenta	800S3
Giallo	800S4
Cartucce di toner normali ad alta resa	
Nera	800H1
Ciano	800H2
Magenta	800H3
Giallo	800H4
Cartucce di toner normali ad altissima resa	
Nera	800X1
Ciano	800X2
Magenta	800X3
Giallo	800X4
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Ordinazione dei kit imaging

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Kit imaging nero	700Z1
Kit immagine colore	700Z5

Ordinazione di un kit di manutenzione

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

- L'unità di fusione e il modulo trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e, all'occorrenza, possono essere ordinati e sostituiti singolarmente.
- Per sostituire il kit di manutenzione, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Componente	Tipo	Numero di parte
Kit di manutenzione	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Contenitore toner di scarto	C540X75G