

Guide för förbrukningsmaterial

Om du vill beställa förbrukningsartiklar i USA kontaktar du Lexmark på 1-800-539-6275 där du kan få information om auktoriserade återförsäljare av Lexmark-tillbehör på orten. I andra länder och områden kan du besöka Lexmarks webbplats på www.lexmark.com eller kontakta det ställe där du köpte skrivaren.

Med Lexmarks returprogram kan du köpa Lexmarks förbrukningsartiklar till ett rabatterat pris om du godkänner att endast använda returartiklarna en gång och returnera dem till Lexmark för återtillverkning eller återvinning.

Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark

Din Lexmark-skrivare är utformad att fungera bäst med äkta förbrukningsartiklar och reservdelar från Lexmark. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka garantiskyddet. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmarks förbrukningsartiklar och reservdelar och kan ge oförutsedda resultat om förbrukningsartiklar eller reservdelar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Beställa tonerkassetter

Anmärkningar:

- Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO/IEC 19798.
- Extremt låg täckning under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den aktuella färgen och göra att kassettdelar slutar att fungera innan tonern är slut.

Kassetter för returprogram

Artikel	USA och Kanada	EU, EES och Schweiz	Övriga länder
Returprogram för tonerkassetter			
Svart	801K	802K	808K
Cyan	801C	802C	808C
Magenta	801M	802M	808M
Gul	801Y	802Y	808Y
Returprogram för återfyllda tonerkassetter med standardkapacitet			
Svart	801SK	802SK	808SK
Cyan	801SC	802SC	808SC
Magenta	801SM	802SM	808SM
Gul	801SY	802SY	808SY
Returprogram för återfyllda tonerkassetter med hög kapacitet			
Svart	801HK	802HK	808HK
Cyan	801HC	802HC	808HC
Magenta	801HM	802HM	808HM
Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions .			

Artikel	USA och Kanada	EU, EES och Schweiz	Övriga länder
Gul	801HY	802HY	808HY
Returprogram för återfyllda tonerkassetter med extra hög kapacitet			
Svart	801XK	802XK	808XK
Cyan	801XC	802XC	808XC
Magenta	801XM	802XM	808XM
Gul	801XY	802XY	808XY
Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions .			

Vanliga kassetter

Artikel	Hela världen
Vanliga tonerkassetter med standardkapacitet	
Svart	800S1
Cyan	800S2
Magenta	800S3
Gul	800S4
Vanliga tonerkassetter med hög kapacitet	
Svart	800H1
Cyan	800H2
Magenta	800H3
Gul	800H4
Vanliga tonerkassetter med extra hög kapacitet	
Svart	800X1
Cyan	800X2
Magenta	800X3
Gul	800X4
Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions .	

Beställa fotoenhetssatser

Artikel	Alla länder och regioner
Svart fotoenhetssats	700Z1
Färgfotoenhetssats	700Z5

Beställa en underhållssats

Anmärkningar:

- Användning av vissa typer av papper kan kräva att underhållssatsen byts oftare.

- Fixerings- och överföringsmodulerna ingår i underhållssatsen och kan även beställas och bytas ut individuellt vid behov.
- Om du vill byta ut underhållssatsen kontaktar du kundsupport på <http://support.lexmark.com> eller en servicerepresentant.

Artikelnamn	Typ	Artikelnummer
Underhållssats	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Beställa en uppsamlingsflaska

Artikel	Alla länder och regioner
Uppsamlingsflaska	C540X75G