

信息指南

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在多功能打印机（MFP）中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行各种任务，包括复印、扫描、电子邮件和传真的信息。

打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。其他译文可在 <http://support.lexmark.com> 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
复印指南	提供有关制作副本和更改设置的信息
电子邮件指南	提供有关使用地址、快捷方式号码或地址簿发送电子邮件，以及更改设置的信息
传真指南	提供有关使用传真号码、快捷方式号码或地址簿发送传真，以及更改设置的信息
FTP 指南	提供有关使用 FTP 地址、快捷方式号码或地址簿将文档直接扫描到 FTP 服务器，以及更改设置的信息
颜色质量	提供有关解决颜色质量问题的信息
打印缺陷指南	提供解决复印或打印中出现的重复缺陷的帮助
信息指南	提供找到其他信息的帮助
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

设置说明页

随打印机提供的 *设置说明页* 提供有关设置打印机的信息。

软件和文档 CD

随打印机提供的 *软件和文档 CD* 包括 *用户指南*。*用户指南* 提供有关加载纸张、打印、订购耗材、疑难解答、清除卡纸、维护打印机、定制主屏幕和使用解决方案的信息。

如需更新，请查看我们的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

主屏幕定制和使用解决方案

如需有关定制主屏幕和使用解决方案的信息，请参阅 *用户指南* 中的“设置和使用主屏幕应用程序”。

其他语言支持

在 *软件和文档 CD* 上也提供了 *用户指南*、*快速参考* 和 *网络连接指南* 的其他语言版本。