

Dubbelsidig utskrift som standardinställning

Obs! Om du vill ändra inställningen till enkelsidig utskrift avaktiverar du duplexenheten. Mer information finns i "Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen" i *användarhandboken*.

I följande tabell anges de skrivarmodeller som har dubbelsidig utskrift som standardinställning när skrivardrivrutinen hämtas från CD:n eller från webben beroende på operativsystem.

Land	Modeller							
	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh
	CS310 CS410 CS510 CX310 CX410 CX510	MS310 MS312 MS315 MS410 MS415 MS510 MS610 MS710 MS711 MS810 MS811 MS812	MX310 MX410 MX510 MX511 MX610 MX611 MX710 MX711 MX810 MX811 MX812	C746 C748 C792 C950 X746 X748 X792 X950 X952 X954	T65x W850 X65x X860 X862 X864	C2132 M1140 M1140 Plus M1145 M3150 M3150dn M5155 M5163 M5163dn M5170	XC2130 XC2132 XM1135 XM1140 XM1145 XM3150 XM5163 XM5170 XM7155 XM7163 XM7170	
Albanien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Australien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Österrike	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Belgien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Bulgarien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Kanada	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Kroatien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Cypern	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Tjeckien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Danmark	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Estland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Finland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Frankrike	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Tyskland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Grekland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Ungern	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb

Land	Modeller							
	CS310	MS310	MX310	C746	T65x	C2132	XC2130	
	CS410	MS312	MX410	C748	W850	M1140	XC2132	
CS510	MS315	MX510	C792	X65x	M1140 Plus	XM1135		
CX310	MS410	MX511	C950	X860	M1145	XM1140		
CX410	MS415	MX610	X746	X862	M3150	XM1145		
CX510	MS510	MX611	X748	X864	M3150dn	XM3150		
	MS610	MX710	X792		M5155	XM5163		
	MS710	MX711	X950		M5163	XM5170		
	MS711	MX810	X952		M5163dn	XM7155		
	MS810	MX811	X954		M5170	XM7163		
	MS811	MX812				XM7170		
	MS812							
	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh
Island	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Irland	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Italien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Lettland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Litauen	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Luxemburg	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Makedonien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Malta	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Montenegro	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Nya Zeeland	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Nederländerna	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Polen	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Portugal	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Rumänien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Serbien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Slovakien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Slovenien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Spanien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Sverige	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
Schweiz	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Turkiet	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb
Storbritannien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb
USA	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb