

دليل النقل

قبل نقل الطابعة

- ⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة:** اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابات شخصية أو حدوث تلف بالطابعة:
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
 - افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
 - ارفع الطابعة عن الدرج السفلي وضعه جانباً بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.
 - ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج السفلي.
 - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
- تحذير - تلف محتمل:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

- يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:
- لا بد أن تكون العربة المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربة المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
 - احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
 - تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.