

# Verbindungsanleitung

## Windows-Anweisungen für lokal angeschlossene Drucker

### Vor der Installation der Druckersoftware unter Windows

Als lokale Drucker werden Drucker bezeichnet, die über ein USB-Kabel bzw. ein Parallelkabel an einen Computer angeschlossen sind. Wenn Sie einen solchen Drucker über ein USB-Kabel anschließen, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

Mit der CD *Software und Dokumentation* kann die erforderliche Druckersoftware unter den meisten Windows-Betriebssystemen installiert werden.

**Hinweis:** Wenn das Betriebssystem nicht von der CD *Software und Dokumentation* unterstützt wird, muss der Assistent für die Druckerinstallation verwendet werden.

Aktualisierungen für die Druckersoftware finden Sie gegebenenfalls auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

### Installieren von Software über die CD

- 1** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein. Warten Sie, bis das Begrüßungsfenster angezeigt wird.  
Wenn das Begrüßungsfenster innerhalb einer Minute nicht angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a** Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
  - b** Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" **D:\setup.exe** ein. Hierbei steht **D** für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- 2** Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 3** Wählen Sie **Drucker und Software installieren** aus.
- 4** Klicken Sie auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 5** Wählen Sie **Empfohlen** aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 6** Wählen Sie **Lokaler Drucker** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Druckersoftware wird auf den Computer kopiert.
- 7** Schließen Sie das USB-Kabel bzw. das Parallelkabel an, und schalten Sie anschließend den Drucker ein.  
Daraufhin wird das Fenster "Plug and Play" angezeigt und im Druckerordner ein Druckerobjekt erstellt.

### Installieren von Software mit dem Assistenten für die Druckerinstallation

Sie können Druckersoftware für die folgenden Betriebssysteme installieren:

- Windows 98 First Edition (keine USB-Unterstützung)
- Windows 95 (keine USB-Unterstützung)

- 1** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.  
Wenn die CD automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Beenden**.
- 2** Wählen Sie **Start** → **Einstellungen** → **Drucker** und klicken Sie dann auf **Neuer Drucker**, um den Assistenten für die Druckerinstallation zu starten.
- 3** Wählen Sie bei einer entsprechenden Aufforderung die Option zur Installation eines lokalen Druckers aus und klicken Sie dann auf **Datenträger**.

- 4 Geben Sie den Speicherort der Druckersoftware an. Der Pfad sollte so wie in diesem Beispiel aussehen: **D:\Drivers\Print\Win\_9xMe\** (wobei **D** für den Buchstaben steht, der dem CD-ROM- oder DVD-Laufwerk zugeordnet wurde).
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## Windows-Anweisungen für Netzwerkdrucker

### Was versteht man unter Netzwerkdruck?

In Windows-Umgebungen können Netzwerkdrucker für den direkten Druck oder eine Druckerfreigabe konfiguriert werden. Bei beiden Netzwerk-Druckmethoden muss Druckersoftware installiert und ein Netzwerkanschluss eingerichtet werden.

Druckmethode	Beispiel
<p>IP-Druck</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Drucker ist über ein Netzkabel, wie z. B. ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden.</li> <li>• Die Druckersoftware wird in der Regel auf jedem Netzwerkcomputer installiert.</li> </ul>	
<p>Druckerfreigabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Drucker ist über ein lokales Kabel, wie z. B. ein USB- oder Parallelkabel, mit einem der Netzwerkcomputer verbunden.</li> <li>• Die Druckersoftware wird auf dem mit dem Drucker verbundenen Computer installiert.</li> <li>• Während der Softwareinstallation wird der Drucker "freigegeben", so dass von anderen Netzwerkcomputern aus auf ihm gedruckt werden kann.</li> </ul>	

### Installieren von Software für den direkten IP-Druck

- 1 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein. Warten Sie, bis das Begrüßungsfenster angezeigt wird. Wenn das Begrüßungsfenster innerhalb einer Minute nicht angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a Klicken Sie hierfür auf oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
  - b Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" **D:\setup.exe** ein. Hierbei steht **D** für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- 2 Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 3 Wählen Sie **Drucker und Software installieren** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 5 Wählen Sie **Empfohlen** aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
 

**Hinweis:** Wählen Sie **Benutzerdefiniert** anstelle von **Empfohlen** aus, wenn Sie die zu installierenden Komponenten selbst auswählen möchten.
- 6 Wählen Sie **Netzwerkdrucker** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie das zu installierende Druckermodell aus.
 

Der Drucker wird automatisch im Netzwerk erkannt und eine IP-Adresse wird automatisch zugewiesen.

- 8 Wählen Sie in der Liste der gefundenen Drucker den Drucker aus, mit dem Sie drucken möchten.  
**Hinweis:** Wenn der gewünschte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 9 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.
- 10 Klicken Sie auf **Fertig**, um das Installationsprogramm zu schließen.

## Installieren optionaler Druckersoftware

Wenn Sie andere Programme auf der CD *Software und Dokumentation* verwenden möchten, installieren Sie sie, indem Sie dem Installationspfad "Benutzerdefiniert" folgen:

- 1 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein. Warten Sie, bis das Begrüßungsfenster angezeigt wird.  
Wenn das Begrüßungsfenster innerhalb einer Minute nicht angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
  - b Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" `D:\setup.exe` ein. Hierbei steht **D** für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- 2 Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 3 Wählen Sie **Drucker und Software installieren** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 5 Wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie **Komponenten auswählen**, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Legen Sie fest, ob die Software auf Ihrem **lokalen** oder auf einem **entfernten** Computer im Netzwerk installiert werden soll, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 8 Klicken Sie auf die "+"-Felder unter **Komponenten auswählen**, um die Liste der verfügbaren Softwareprogramme einzublenden.
- 9 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu installierenden Programmen und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.  
Die Software wird auf den Computer kopiert.
- 10 Schließen Sie das USB-Kabel bzw. das Parallelkabel an, und schalten Sie anschließend den Drucker ein.  
Daraufhin wird das Fenster "Plug and Play" angezeigt und im Druckerordner ein Druckerobjekt erstellt.

## Mac-Anweisungen für lokal angeschlossene Drucker

### Vor der Installation der Druckersoftware auf einem Macintosh-Computer

Als lokale Drucker werden Drucker bezeichnet, die über ein USB-Kabel bzw. ein Parallelkabel an einen Computer angeschlossen sind. Wenn Sie einen Drucker dieses Typs einrichten, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

Die erforderliche Druckersoftware kann von der CD *Software und Dokumentation* installiert werden.

**Hinweis:** Eine PPD-Datei für Ihren Drucker ist auch als herunterladbares Softwarepaket auf der Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) verfügbar.

## Erstellen von Druckerwarteschlangen

Für den lokalen Druck müssen Sie eine Druckerwarteschlange erstellen:

- 1** Installieren Sie auf dem Computer eine PPD-Datei (PostScript Printer Description). Über eine PPD-Datei werden dem Macintosh-Computer detaillierte Informationen zu den Druckerfunktionen bereitgestellt.
  - a** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
  - b** Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - c** Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf **Fortfahren**, und klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf **Fortfahren**.
  - d** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
  - e** Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - f** Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
  - g** Geben Sie das Benutzerpasswort ein und klicken Sie auf **Okay**. Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - h** Klicken Sie auf **Neu starten**, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- 2** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher:
    - a** Klicken Sie im Apple-Menü auf **Systemeinstellungen**.
    - b** Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**.
  - Unter Mac OS X 10.4 und älteren Versionen
    - a** Doppelklicken Sie im Finder auf die Option **Programme**.
    - b** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Print Center** oder das **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung**.
- 3** Überprüfen Sie, ob die Druckerwarteschlange erstellt wurde:
  - Wenn der über das USB-Kabel angeschlossene Drucker in der Druckerliste angezeigt wird, wurde die Druckerwarteschlange erfolgreich erstellt.
  - Wenn der über das USB-Kabel angeschlossene Drucker nicht in der Druckerliste aufgeführt wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist. Überprüfen Sie anschließend die Druckerliste erneut.

## Mac-Anweisungen für Netzwerkdrucker

### Installieren von Software für den Netzwerkdruck

Um auf einem Netzwerkdrucker drucken zu können, muss jeder Macintosh-Benutzer eine benutzerdefinierte PPD-Datei (PostScript Printer Description) installieren und eine Druckerwarteschlange im Print Center oder im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung erstellen.

- 1** Installieren Sie eine PPD-Datei auf dem Computer.
  - a** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
  - b** Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - c** Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf **Fortfahren**, und klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf **Fortfahren**.
  - d** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

- e Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - f Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
  - g Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf **OK**. Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - h Klicken Sie auf **Neu starten**, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- 2 Erstellen Sie eine Druckerwarteschlange im Print Center oder im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.
- **Mit AppleTalk-Druck**
    - a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf **Programme** und dann auf **Dienstprogramme**.
    - b Doppelklicken Sie auf **Print Center** oder auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung**.
    - c Wählen Sie im Menü "Drucker" die Option **Drucker hinzufügen** aus.
    - d Wählen Sie aus dem Einblendmenü die Option **AppleTalk**.  
Informationen darüber, welche Zone bzw. welchen Drucker Sie auswählen müssen, finden Sie auf der Netzwerk-Konfigurationsseite unter der Überschrift "AppleTalk". Informationen zum Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
    - e Wählen Sie aus der Liste die AppleTalk-Zone aus.  
Informationen darüber, welche Zone bzw. welchen Drucker Sie auswählen müssen, finden Sie auf der Netzwerk-Konfigurationsseite unter der Überschrift "AppleTalk". Informationen zum Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
    - f Wählen Sie aus der Liste den neuen Drucker aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - **Mit IP-Druck**
    - a Öffnen Sie den Finder, und klicken Sie auf **Programme** und dann auf **Dienstprogramme**.
    - b Doppelklicken Sie auf **Print Center** oder auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung**.
    - c Wählen Sie im Menü "Drucker" die Option **Drucker hinzufügen** aus.
    - d Wählen Sie aus dem Einblendmenü die Option **IP-Druck**.
    - e Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Druckers in das Adressfeld des Druckers ein.  
Die TCP/IP-Adresse finden Sie auf der Netzwerk-Konfigurationsseite. Informationen zum Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
    - f Wählen Sie aus dem Einblendmenü "Druckermodell" die Option **Lexmark** aus.
    - g Wählen Sie aus der Liste den neuen Drucker aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

## Installieren weiterer Software für Macintosh

Die folgenden Macintosh-Dienstprogramme finden Sie auf der CD *Software und Dokumentation*:

- Printer File Loader
- Printer Status
- Auto Updater
- Printer Settings

Die Dokumentation *Software und Dienstprogramme* wird während der Installation des Druckers auf die Festplatte des Macintosh kopiert.