

מדריך לפגמים בהדפסה

מדריך לפגמים בהדפסה

זיהוי הגורם לפגמים חוזרים

התאם מערכת של פגמי הדפסה חוזרים במשימת הדפסה לסימנים על אחד מהקווים האנכיים המוצגים בטבלה הבאה. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

מחסנית הטונר וערכת הפוטוקונדוקטור הם פריטים שהלקוח יכול להחליף. אם יש להחליף את גלגלת ההעברה או ה-fuser, צור קשר עם תמיכת לקוחות.

החלף את גלגלת ההעברה.	החלף את מחסנית הטונר.	החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור.	החלף את ה-fuser.
		או 	