

Usuwanie defektów wydruków

Usuwanie defektów wydruków

Identyfikowanie przyczyny powtarzających się defektów

Dopasuj zestaw powtarzających się defektów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii widocznych w poniższej tabeli. Ta linia, która najlepiej pasuje do defektów wydruku, określa, który z elementów jest przyczyną błędu.

Kaseta z tonerem i zestaw bębna światłoczułego są elementami wymienianymi przez użytkownika. Jeśli konieczna jest wymiana wałka przenoszącego lub nagrzewnicę, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Wymień wałek przenoszący.	Wymień kasetę z tonerem.	Wymień zestaw bębna światłoczułego.	lub	Wymień nagrzewnicę.
				