

Materiały eksploatacyjne

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o małej ilości toneru, należy zamówić nową kasetę z tonerem.

Po pierwszym pojawieniu się tego komunikatu można jeszcze wydrukować ograniczoną liczbę stron, ale najlepiej mieć przygotowaną nową kasetę na wypadek wyczerpania się toneru w starej.


Uwaga: Aby maksymalnie zwiększyć wydajność nowego toneru, należy go delikatnie wstrząsnąć przed zainstalowaniem w drukarce.

W poniższej tabeli podano numery katalogowe, które należy podawać przy zamawianiu tych materiałów eksploatacyjnych.

Zamawianie kaset z tonerem

Gdy pojawi się komunikat **88 Mało toneru** lub druk stanie się zbyt jasny, można przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem:

- 1 Wyjmij kasetę z tonerem.
- 2 Kilkakrotnie mocno potrząśnij kasetą na boki, do przodu i do tyłu, aby rozprowadzić pozostały toner.



- 3 Włóż kasetę z powrotem do drukarki i kontynuuj drukowanie.

Uwaga: Czynności te można powtarzać wielokrotnie, dopóki nie okaże się, że mimo ich zastosowania wydruk pozostaje zbyt jasny. Wtedy należy wymienić kasetę z tonerem.

Zalecane kasety z tonerem i ich numery katalogowe

Nazwa części	Program zwracania kaset firmy Lexmark	Kaseta zwykła
Do użytku w USA i Kanadzie		
Kaseta z tonerem	E260A11A	E260A21A
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	E360H11A	E360H21A
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	E462U11A	E462U21G
Europa, Afryka i Bliski Wschód		
Kaseta z tonerem	E260A11E	E260A21E
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	E360H11E	E360H21E
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	E462U11E	E462U21G
Azja i Pacyfik, w tym Australia i Nowa Zelandia		
Kaseta z tonerem	E260A11P	E260A21P
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	E360H11P	E360H21P

Nazwa części	Program zwracania kaset firmy Lexmark	Kaseta zwykła
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	E462U11P	E462U21G
Ameryka Łacińska		
Kaseta z tonerem	E260A11L	E260A21L
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności	E360H11L	E360H21L
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności	E462U11L	E462U21G

Zamawianie zestawu bębna światłoczułego

W zależności od modelu drukarki pojawia się komunikat lub sekwencja kontrolki informująca o zużyciu zestawu bębna światłoczułego. Należy wtedy zamówić zestaw bębna światłoczułego. Stan zestawu bębna światłoczułego można także sprawdzić, drukując stronę konfiguracji sieci.

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Zestaw bębna światłoczułego	E260X22G

Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Po wydrukowaniu 120 tys. stron na wyświetlaczu pojawia się komunikat **80 Planowany przegląd**, sygnalizujący, że należy wymienić elementy drukarki. Zamów zestaw konserwacyjny po pierwszym wyświetleniu tego komunikatu. Zestaw konserwacyjny zawiera wszystkie elementy niezbędne do wymiany nagrzewnicy i wałka przenoszącego.

Uwagi:

- Zestaw konserwacyjny może być niedostępny w niektórych regionach.
- Stosowanie niektórych rodzajów papieru lub nośników specjalnych może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.

Numer katalogowy zestawu konserwacyjnego dla danej drukarki można znaleźć w poniższej tabeli:

Nazwa elementu	Numer katalogowy
Zestaw konserwacyjny	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Przeznaczony do użytku wyłącznie w Japonii	