

## Guia de suprimentos

Quando a mensagem cartucho baixo for exibida, significando que o toner está baixo, faça o pedido de um novo cartucho de toner.

Talvez ainda seja possível imprimir um número limitado de páginas quando a mensagem for exibida pela primeira vez, mas é melhor ter o novo cartucho disponível quando o atual acabar.


**Nota:** Agite o novo cartucho de toner antes de instalá-lo na impressora para maximizar seu rendimento.

A tabela a seguir lista os números de peça para os pedidos desses itens.

### Pedido de cartuchos de toner

Quando a mensagem **88 Toner baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, pode ser possível prolongar a vida útil do cartucho de toner:

- 1 Remova o cartucho de toner.
- 2 Agite-o firmemente de um lado para o outro e para frente e para trás várias vezes a fim de redistribuir o toner.



- 3 Reinstale o cartucho e continue a impressão.

**Nota:** Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e, então, troque o cartucho.

### Número da parte e cartucho de toner recomendados

Nome da peça	Cartucho do Programa de Devolução da Lexmark	Cartucho regular
<b>Para EUA e Canadá</b>		
Cartucho de toner	E260A11A	E260A21A
Cartucho de toner de alto rendimento	E360H11A	E360H21A
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	E462U11A	E462U21G
<b>Para a Europa, o Oriente Médio e a África</b>		
Cartucho de toner	E260A11E	E260A21E
Cartucho de toner de alto rendimento	E360H11E	E360H21E
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	E462U11E	E462U21G
<b>Projetado para a região do Pacífico, inclusive Austrália e Nova Zelândia</b>		
Cartucho de toner	E260A11P	E260A21P
Cartucho de toner de alto rendimento	E360H11P	E360H21P
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	E462U11P	E462U21G

Nome da peça	Cartucho do Programa de Devolução da Lexmark	Cartucho regular
<b>Para a América Latina</b>		
Cartucho de toner	E260A11L	E260A21L
Cartucho de toner de alto rendimento	E360H11L	E360H21L
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	E462U11L	E462U21G

## Pedindo um kit fotocondutor

Dependendo do modelo da impressora, ela emite uma mensagem uma seqüência de luzes para lhe informar que a vida útil do kit fotocondutor está próxima do fim. Nesse momento, faça o pedido de um kit fotocondutor. Você também pode ver o status do kit fotocondutor imprimindo uma página de configuração da rede.

Nome da peça	Número de peça
Kit fotocondutor	E260X22G

## Pedido de um kit de manutenção

**80 Manutenção de rotina necessária** é exibido no visor após a impressão de 120.000 páginas, para que você saiba que é hora de trocar itens de manutenção da impressora. Faça o pedido de um kit de manutenção quando visualizar esta mensagem pela primeira vez. O kit de manutenção contém todos os itens necessários para trocar o fusor e o rolo de transferência.

### Notas:

- O kit de manutenção pode não estar disponível em todas as localidades.
- O uso de determinados tipos de mídia pode exigir a troca mais freqüente do kit de manutenção.

Consulte a tabela a seguir para obter o número de peça do kit de manutenção para a sua impressora:

Nome da peça	Número de peça
Kit de manutenção	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Projeto para uso somente no Japão	