

Руководство по расходным материалам

Когда появится сообщение о заканчивающемся тонере, необходимо заказать новый картридж.

После первого отображения этого сообщения возможна печать ограниченного числа страниц, однако рекомендуется подготовить для замены новый картридж к моменту, когда будет заканчиваться тонер в установленном картридже.


Примечание. Перед установкой в принтер аккуратно потрясите новый картридж с тонером, чтобы увеличить его ресурс.

В следующей таблице показаны номера по каталогу для заказа компонентов.

Заказ картриджей с тонером

Если отображается сообщение **88 Заканчивается тонер** или цвет при печати становится тусклым, возможно, срок службы картриджа с тонером удастся продлить.

- 1 Извлеките картридж с тонером.
- 2 Энергично встряхните картридж несколько раз для перераспределения тонера.



- 3 Установите картридж на место и продолжите печать.

Примечание. Повторяйте эту процедуру несколько раз, пока цвет при печати не останется тусклым, после этого замените картридж.

Рекомендуемые картриджи с тонером и номера по каталогу

Наименование детали	Картридж Lexmark, возвращаемый в рамках программы возврата	Обычный картридж
Для США и Канады		
Картридж с тонером	E260A11A	E260A21A
Картридж с тонером высокой емкости	E360H11A	E360H21A
Дополнительный картридж с тонером высокой емкости	E462U11A	E462U21G
Для Европы, Ближнего Востока и Африки		
Картридж с тонером	E260A11E	E260A21E
Картридж с тонером высокой емкости	E360H11E	E360H21E
Дополнительный картридж с тонером высокой емкости	E462U11E	E462U21G

Наименование детали	Картридж Lexmark, возвращаемый в рамках программы возврата	Обычный картридж
Для Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Индию		
Картридж с тонером	E260A11P	E260A21P
Картридж с тонером высокой емкости	E360H11P	E360H21P
Дополнительный картридж с тонером высокой емкости	E462U11P	E462U21G
Для Латинской Америки		
Картридж с тонером	E260A11L	E260A21L
Картридж с тонером высокой емкости	E360H11L	E360H21L
Дополнительный картридж с тонером высокой емкости	E462U11L	E462U21G

Заказ комплекта фотобарабана

В зависимости от модели принтера отображается сообщение или последовательность индикаторов, которая показывает, что ресурс комплекта фотобарабана заканчивается. В это время следует заказать комплект фотобарабана. Можно также просмотреть состояние комплекта фотобарабана, распечатав страницу настройки сети.

Наименование детали	Номер по каталогу
Комплект фотобарабана	E260X22G

Заказ комплекта для технического обслуживания

Сообщение 80 **Требуется плановое обслуживание принтера** появится на дисплее после того, как будут напечатаны 120 000 страниц. Таким образом принтер сообщает о необходимости замены сменных деталей принтера. При первом появлении этого сообщения закажите комплект техобслуживания. Комплект техобслуживания включает все детали, необходимые для замены термоблока и валика переноса.

Примечания.

- Комплект техобслуживания может не продаваться в некоторых регионах.
- При использовании определенных типов бумаги или специальных материалов для печати, возможно, потребуется более частая замена деталей из комплекта техобслуживания.

Номер по каталогу комплекта техобслуживания для определенного принтера см. в приведенной ниже таблице:

Наименование детали	Номер по каталогу
Комплект для технического обслуживания	3013223 (100 В)*
	3013221 (115 В)
	3013222 (230 В)
* Только для Японии	