

Guide för utskriftsdefekter

Guide för utskriftsdefekter

Identifiera orsaken till upprepade defekter

Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna i följande tabell. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken del det är som orsakar felet.

Tonerkassetten och fotoenhetsdelen kan bytas ut av kunden. Kontakta kundtjänst om överföringsrullen eller fixeringsenheten behöver bytas ut.

Byt ut överföringsrullen.	Byt ut tonerkassetten.	Byta ut uppsättningen med fotoenheter.	eller	Byt ut överföringsrullen.	Byt ut fixeringsenheten.
					