

Informationsvejledning

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printeren. Øvrige oversættelser findes på <http://support.lexmark.com>.

Brug	For at
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger.
Udskriftskvalitet	Udskriver oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten.
Udskrivningsvejledning	Udskriver oplysninger, hvordan man ilægger papir og andre specialmedier.
Medievejledning	Udskriver en liste over de papirstørrelser, der understøttes af bakker og arkfødere.
Vejledning til udskrivningsfejl	Udskriver oplysninger om, hvordan man løser printerfejl.
Menuoversigt	Udskriver en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren.
Informationsvejledning	Udskriver en vejledning til, hvordan der findes yderligere oplysninger.
Tilslutningsvejledning	Udskriver oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren lokalt (USB) eller til et netværk.
Vejl. flytn. af printeren	Udskriver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde.
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.

Installationsarket

Det *Installationsark*, der fulgte med printeren, indeholder oplysninger om opsætning af printeren.

Cd'en Software og dokumentation

Cd'en *Software og dokumentation*, der følger med printeren, indeholder en *Brugervejledning*. *Brugervejledningen* indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop, vedligeholdelse af printeren, tilpasning af startskærbilledet og brug af løsninger.

Besøg vores websted på adressen <http://support.lexmark.com/> for at se opdateringer.

Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, *Oversigtsvejledningen* og *Netværksguiden* findes på andre sprog på cd'en *Software og dokumentation*.