

Vejledning til udskrivningsfejl

Identificerer forbrugsstoffer eller dele der skal erstattes

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen.

Bemærk! Billedenheden kan udskiftes af brugeren. Hvis fuseren skal udskiftes, skal du kontakte Kundesupport på <http://support.lexmark.com> eller din servicerepræsentant.

Udskift fuser	Udskift billedenheden		
80 mm (3,15 ")	97 mm (3,82 ")	47 mm (1,85 ")	38 mm (1,5 ")
			