

Anleitung für Druckdefekte

Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern bei einem Druckauftrag einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf dem Druckauftrag am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler verursacht.

Hinweis: Die Belichtungseinheit kann vom Kunden ausgetauscht werden. Wenn die Fixierstation ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst unter <http://support.lexmark.com> oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

Fixierstation austauschen	Belichtungseinheit austauschen		
80 mm (3,15 Zoll)	97 mm (3,82 Zoll)	47 mm (1,85 Zoll)	38 mm (1,5 Zoll)
			