

## Information Guide (מדריך מידע)

### תפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת בתבנית PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות הדפסה.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר <http://support.lexmark.com>.

השתמש ב:	כדי
הדפסת כל המדריכים	להדפיס את כל המדריכים.
איכות הדפסה	להדפיס מידע על פתרון בעיות איכות הדפסה.
מדריך הדפסה	להדפיס מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת.
מדריך מדיה	להדפיס רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים.
מדריך פגמי הדפסה	להדפיס מידע על פתרון פגמי הדפסה.
מפת תפריט	להדפיס רשימה של תפריטי לוח הבקרה של המדפסת ושל ההגדרות.
מדריך מידע	להדפיס מדריך על איתור מידע נוסף.
מדריך חיבור	להדפיס עזרה על חיבור המדפסת בצורה מקומית (USB) או לרשת.
מדריך העברה	להדפיס הוראות על העברה בטוחה של המדפסת.
מדריך חומרים מתכלים	להדפיס מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים.

### גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

### התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שמגיע יחד עם המדפסת כולל את המדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות.

למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.