





## Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)

### זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעבודת ההדפסה לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

**הערה:** יחידת ההדמיה היא יחידה שהלקוח יכול להחליף. אם צריך להחליף את ה-fuser, צור קשר עם תמיכת הלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או עם נציג השירות שלך.

| החלף את יחידת ההדמיה  |  |   | Replace Fuser (החלף fuser)   |
|---|--|---|--|
| 38 מ"מ<br>(1.5 אינץ')   | 47 מ"מ<br>(1.85 אינץ')   | 97 מ"מ<br>(3.82 אינץ')  | 80 מ"מ<br>(3.15 אינץ')   |
|  |  |  |  |