

Rekvisitaveiledning

Bestille tonerkassetter

Merk:

- Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19752-standarden.
- Ekstremt lav skriverdekning i lengre perioder kan påvirke faktisk kapasitet negativt.

Element	Tonerkassett for returprogram
For USA og Canada	
Tonerkassett	501
Tonerkassett med høy kapasitet	501H
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	501X ¹
For EU, EØS og Sveits	
Tonerkassett	502
Tonerkassett med høy kapasitet	502H
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	502X ¹
For Asia-Stillehavsområdet (inkludert Australia og New Zealand)	
Tonerkassett	503
Tonerkassett med høy kapasitet	503H
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	503X ¹
For Latin-Amerika (inkludert Puerto Rico og Mexico)	
Tonerkassett	504
Tonerkassett med høy kapasitet	504H
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	504X ¹
For Afrika, Midtøsten, Sentral-/Øst-Europa og SUS	
Tonerkassett	505
Tonerkassett med høy kapasitet	505H
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	505X ¹
¹ Denne tonerkassetten støttes bare i MS415-skrivermodellen. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon om landene i hver av regionene.	

Element	Vanlig tonerkassett
Hele verden	
Tonerkassett med høy kapasitet	500HA ¹
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	500XA ²
¹ Denne tonerkassetten støttes bare i MS312- og MS315-skrivermodeller. ² Denne tonerkassetten støttes bare i MS415-skrivermodellen.	

Bestille en bildeenhet

Svært lav dekning over tid kan føre til at bildeenhetkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter bildeenhet.

Delnavn	Lexmarks returprogram	Vanlig
Bildeenhet	500Z	500ZA